

# STACKING INSTRUCTIONS

## Tumble Action Washer/Dryer

**WARNING** To reduce the risk of electrical shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance. Turning the controls to the OFF position does not disconnect this appliance from the power supply.

**WARNING** Refer to the washer and dryer installation instructions packed with each appliance prior to stacking appliances. Reading all of the information contained in these instructions will simplify the installation and ensure a correct and safe operation. A fire hazard and/or personal injury could result from improper installation.

### TOOL & EQUIPMENT REQUIREMENTS:

1. Phillips screwdriver.

### KIT COMPONENTS

1 - Installation Instructions

2 – Plastic rear brackets



6 – #10-16 x .375 inch screws



1 – Front spacer



### B. Stack the Dryer

1. Have two or more people lift the dryer onto the washer. While supporting the front of the dryer, carefully push the dryer back until the rear legs slide into the two (2) rear brackets (Picture 4).



Picture 4

2. Lower the front legs into the front spacer as shown (Picture 5).



Picture 5

3. Install two (2) #10-16 x .375 screws through the tab on the front spacer and into the hole in the service panel bracket as shown (Picture 6).



Picture 6

### C. Washer and Dryer Operation

Refer to the washer and dryer installation and operating instructions for proper installation and operation.



Picture 2



Picture 3

# DIRECTIVES DE SUPERPOSITION

## Machine à laver par culbutage/sécheuse

**AVERTISSEMENT** Pour réduire les risques d'électrocution, débrancher cet appareil de sa source d'alimentation avant de tenter toute mesure d'entretien. Il ne suffit pas de fermer toutes les commandes (position «off») pour couper l'appareil de son alimentation.

**AVERTISSEMENT** Se reporter aux notices d'installation qui accompagnent la laveuse et la sécheuse avant de tenter de superposer ces appareils. La lecture de tous les renseignements contenus dans ces notices simplifie l'installation et assure le fonctionnement correct et sécuritaire des appareils. L'installation incorrecte des appareils peut entraîner des risques d'incendie ou de blessures.

### OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

1. Tournevis à pointe cruciforme.

### COMPOSANTS de KIT

- 1 - instructions d'installation
- 2 - parenthèses arrière en plastique
- 6 - vis de pouce de .375 de #10-16 X
- 1 - entretoise avant

### A. Installez les parenthèses arrière et l'entretoise avant de soutien

1. Installez deux (2) parenthèses arrière avec quatre (4) vis de .375 de #10-16 X sur l'arrière du panneau supérieur comme montré (image 1).
2. Nettoyez la partie avant du panneau supérieur avec de l'alcool de isopropyle pour préparer la surface pour le placement avant d'entretoise (image 3).
3. Épluchez outre du support de la bande du côté inférieur de l'entretoise avant. Placez l'entretoise sur le panneau supérieur, alignant le bord arrière de chaque fente dans l'entretoise avec la couture entre le panneau et la console supérieurs comme montré (images 2 et 3).

### B. Empilez le secheuse

1. Faites soulever à deux personnes ou plus le secheuse sur la laveuse. Tout en soutenant l'avant du secheuse, repoussez soigneusement le secheuse jusqu'à ce que les jambes arrière glissent dans les deux (2) parenthèses arrière (image 4).
2. Abaissez les jambes avant dans l'entretoise avant comme montré (image 5).
3. Installez deux (2) vis de .375 de #10-16 X par l'étiquette sur l'entretoise plan et sur le trou dans la parenthèse de panneau de service comme montré (image 6).

### C. Opération de laveuse et de secheuse

Reportez-vous aux instructions d'installation de la machine à laver et de la sécheuse pour l'installation et le mode de fonctionnement appropriés.

# INSTRUCCIONES PARA APILAR

## Lavadora de acción giratoria/Secadora

**ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desconecte este electrodoméstico del tomacorrientes antes de tratar de hacer cualquier mantenimiento por parte del usuario. Mover los controles a la posición de OFF (apagado) no desconectará este electrodoméstico de la red eléctrica.

**ADVERTENCIA** Lea las instrucciones para la instalación de la lavadora y de la secadora incluidas con estos electrodomésticos antes de apilarlos. Si lee toda la información contenida en dichas instrucciones, la instalación le resultará más sencilla y garantizará así el funcionamiento correcto y seguro. Una instalación incorrecta puede dar lugar a un riesgo de incendio y/o lesiones personales.

### HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO

1. Destornillador/desarmador Phillips (de estrella).

### COMPONENTES del KIT

- 1 - instrucciones de instalación
- 2 - soportes posteriores plásticos
- 6 - tornillos de la pulgada del .375 de #10-16 x:
- 1 - espaciador delantero

### A. Instale los soportes posteriores y el espaciador delantero de la ayuda

1. Instale dos (2) soportes posteriores con cuatro (4) tornillos del .375 de #10-16 x en parte posterior del panel superior según lo demostrado (el cuadro 1).
2. Limpie la porción delantera del panel superior con el alcohol isopropilo para preparar la superficie para la colocación delantera del espaciador (cuadro 3).
3. Pele del forro de la cinta en el lado inferior del espaciador delantero. Coloque el espaciador en el panel superior, alineando el borde posterior de cada ranura en el espaciador con la costura entre el panel y la consola superiores según lo demostrado (los cuadros 2 y 3).

### B. Apile el secadora

1. Haga que dos o más personas levanten el secadora sobre la lavadora. Mientras que apoya el frente del secadora, empuje cuidadosamente el secadora detrás hasta que las piernas posteriores resbalen dentro de los dos (2) soportes posteriores (cuadro 4).
2. Baje las piernas delanteras en el espaciador delantero según lo demostrado (el cuadro 5).
3. Instale dos (2) tornillos del .375 de #10-16 x a través de la lengüeta en el espaciador delantero y en el agujero en el soporte del panel del servicio según lo demostrado (el cuadro 6).

### C. Operación de la lavadora y del secadora

Refiera a las instrucciones de instalación de la secadora y la lavadora para la función e instalación apropiada.