



www.GEAappliances.com

Portable Room Heater

<i>Safety Instructions</i>	2
<i>Operating Instructions</i>	
Controls	3
Location	4
Tip-Over Switch	4
<i>Care and Cleaning</i>	
Case	5
Remote Control	5
Storage	5
<i>Troubleshooting Tips</i>	6
<i>Consumer Support</i>	
Consumer Support	8
Warranty	7

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

You can find them on a label on the back of the heater.

Owner's Manual

ACK15

Radiateur
d'ambiance
portatif

Manuel d'utilisation

La section française commence à la page 9

Calentador de
habitación portátil

Manual del propietario


La sección en español empieza en la página 17



IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING!

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:



SAFETY PRECAUTIONS

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor high humidity locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, flammable liquids or gases are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you must use an extension cord, the cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts.
- This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlets.
- The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
- Never unplug your portable room heater by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.
- Turn the portable heater off, allow it to cool completely and then unplug it before cleaning.
- GE does not support any servicing of the portable room heater. We strongly recommend that you do not attempt to service the heater yourself.

**SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

About the controls on the portable room heater.

www.GEAappliances.com


Safety Instructions

Operating Instructions


Installation Instructions

Troubleshooting Tips

Consumer Support



Portable Heater Control



Remote Control



Controls

1 MODE Pad

Press to set to LO heat, HI heat, fan mode or to return to the standby mode.

2 Display

Shows the room temperature. Shows the set temperature while setting the temperature in LO or HI heat modes. Shows whether set in LO heat, HI heat or fan mode.

NOTE: The display will change to show the room temperature after settings have been made. To recall the set temperature, press the Increase or Decrease pads.

3 Increase Pad

Use to increase the set temperature when in the heat mode.

4 Decrease Pad

Use to decrease the set temperature when in the heat mode.

Heat Mode

When in the HI or LO heat mode, use the Increase/Decrease pads to set the desired temperature between 40°F and 90°F in 1°F increments.

5 On/Off Pad

Press to turn the heater on. It will turn on in the standby mode. The display will show the room temperature.

Press again to turn the heater off.

NOTE: After turning the heater off, the fan will continue to run for up to one minute to cool internal parts.

6 Oscillate Pad

Turn on to provide continuous side-to-side air circulation.

For fixed side-to-side air direction, turn on until the desired air direction is obtained, then turn it off.

Fan Mode

Use the fan mode to provide air circulation without heating.

A thermostat is used to maintain the room temperature. The heater will cycle on and off to keep the room at the set level of comfort. Set the thermostat at a higher temperature and the indoor air will become warmer. Set the thermostat at a lower temperature and the indoor air will become less warm.

Since the fan setting does not provide heating, a temperature setting will not be displayed.

Remote Control


- To ensure proper operation, aim the remote control at the front of the heater.
- The remote control signal has a range of up to approximately 10 feet.

- Make sure nothing is between the heater and the remote control that could block the signal.
- Make sure batteries are fresh and installed correctly—see the *Care and Cleaning* section.

About the portable room heater.

Choosing a Location

- Do not use outdoors.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- Place the heater on a smooth, level floor.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Do not use it in areas where gasoline, paint, flammable liquids or gases are used or stored.
- This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor high humidity locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
- The heater must be operated in an enclosed area to be most effective.
- Close all doors, windows and other outside openings to the room.



Always maintain 3 feet (0.9 m) minimum clearance on all sides of the heater.

NOTE: Always use the handle when moving this heater.

Inlet and Outlet Vents

Take care never to place the heater where the inlet or outlet is blocked or to place any object near the inlet or outlet.

Always maintain 3 feet (0.9 m) minimum clearance on all sides of the heater.

If the inlet or outlet become blocked, the heater may automatically shut off. Relocate the heater or remove the object causing the blockage, wait approximately 15 minutes and restart the heater.

Tip-Over Switch

Take care never to knock or tip over the heater. However, if the heater is ever accidentally knocked or tipped over, it has a tip-over switch that will automatically shut off the heater.

! CAUTION: If the heater is knocked or tipped over, use the handle to sit it upright, wait approximately 5 minutes and it will automatically restart in the last setting used.

Care and cleaning of the portable room heater.

www.GEAappliances.com

Turn the portable heater off, allow it to cool completely and then unplug it before cleaning.

Case

To clean the case:

Use a dry cloth and only clean the outside of the case. Do not use bleach or abrasives.



WARNING: Never immerse the heater in water.

Remote Control

To replace the battery:

1. Slide the battery cover open on the back edge of the remote control.
2. Insert new batteries, making sure that they are placed correctly in the opposite (+ and -) directions.
3. Slide the cover back into position.

NOTE: Replace with the same size batteries as removed. Remove the batteries from the remote control if the system is not going to be used for a long time.

Extended Storage

Save the original box and store the heater in it in a cool, dry place.

Troubleshooting tips.



Save time and money!

Problem	Possible Causes	What To Do
Heater does not start	The heater is unplugged.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the heater plug is pushed completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	Power failure.	<ul style="list-style-type: none"> • If a power failure occurs, turn the heater off. When power is restored, restart the heater.
Heater stopped running	Power interruption or power failure occurred.	<ul style="list-style-type: none"> • When the power is restored, restart the heater.
	Heater knocked or tipped over.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Tip-Over Switch</i> section.
Heater does not heat as it should	Airflow is restricted.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the inlet or outlet of the heater. Make sure there is at least 3 feet (0.9 m) of space on all sides of the unit.
	The temp control may not be set correctly.	<ul style="list-style-type: none"> • In LO heat or HI heat mode, press the Increase pad.
	The room may have been cold.	<ul style="list-style-type: none"> • When the heater is first turned on, you need to allow time for the room to warm up.
The remote control is not working	The batteries are inserted incorrectly.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the position of the batteries. They should be inserted in the opposite (+) and (-) direction.
	The batteries may be dead.	<ul style="list-style-type: none"> • Replace the batteries.
Heater is turned off, but unit still runs	This is normal. After turning the heater off, the fan will continue to run for up to one minute to cool internal parts.	<ul style="list-style-type: none"> • Wait—when internal parts are cool, the fan will automatically turn off.

GE Portable Room Heater Warranty—One Year Limited Warranty.



Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date
is needed to make a warranty claim.

For The Period Of: We Will Replace:

One Year

From the date of the
original purchase

Replacement unit for any product which fails due to a defect in materials or workmanship.

The exchange unit is warranted for the remainder of your product's original one-year warranty period.

In Order to Make a Warranty Claim:

- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include in the package a copy of the sales receipt or other evidence of date of original purchase. Also print your name and address and a description of the defect.
- Return the product to the retail location where it was purchased.

What Is Not Covered:

- Customer instruction. This owner's manual provides information regarding operating instructions and user controls.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Improper location. If you have a location problem, or if the heater is of improper heating capacity for the intended use, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical connecting facilities.
- Damage to the product caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of God.
- Failure of the product resulting from modifications to the product or due to unreasonable use including failure to provide reasonable and necessary maintenance.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this heater.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Exclusion of implied warranties: Except where prohibited or restricted by law, there are no warranties, whether express, oral or statutory which extend beyond the description on the face hereof, including specifically the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Warrantor: General Electric Company, Louisville, KY 40225

Consumer Support.



GE Appliances Website

www.GEAppliances.com


Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, or even order parts and catalogs on-line. You can also "Ask Our Team of Experts"™ your questions, and so much more...



Real Life Design Studio

www.GEAppliances.com

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).




Parts and Accessories

www.GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. GE does not support any servicing of the heater. We strongly recommend that you do not attempt to service the heater yourself.



Contact Us

www.GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Mesures de sécurité10

Fonctionnement

Commutateur de basculement	12
Contrôles	11
Emplacement	12

Entretien et nettoyage

Boîtier	13
Commande à distance	13
Entreposage	13

Conseils de dépannage14

Soutien au consommateur

Garantie	15
Soutien au consommateur	16

Transcrivez les numéros de modèle et de série ici :

de modèle _____

de série _____

Vous les trouverez sur une étiquette placée à l'arrière de votre radiateur.

Mesures de sécurité

Fonctionnement

Entretien et nettoyage


Conseils de dépannage

Soutien au consommateur

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECTIVES.

AVERTISSEMENT!

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, observez toujours les mesures de sécurité de base, afin de minimiser les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir des dégâts matériels et des blessures graves ou mortelles, y compris les suivantes.




MESURES DE SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre radiateur.
- Votre radiateur est brûlant quand il fonctionne. Pour éviter de vous brûler, ne touchez jamais l'une de ses surfaces chaudes. Utilisez la poignée quand vous le changez de place. Écartez toutes les substances combustibles, comme les meubles, les oreillers, les draps, les journaux, les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 m (3 pieds) à l'avant de votre radiateur, ainsi que de côté et à l'arrière de votre radiateur.
- Vous devez faire extrêmement attention quand vous utilisez votre radiateur à proximité d'enfants ou de personnes invalides ou quand ils l'utilisent, et chaque fois que vous laissez votre radiateur en fonctionnement sans surveillance.
- Débranchez toujours votre radiateur quand vous ne l'utilisez pas.
- Ne faites jamais fonctionner un radiateur qui a un cordon d'alimentation endommagé ou une fiche endommagée, ou après qu'il n'ait pas bien fonctionné, soit tombé ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le radiateur à un centre de service autorisé pour examen, ajustement électrique ou mécanique ou réparation.
- N'utilisez jamais à l'extérieur.
- Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une buanderie ou un local très humide. Ne placez jamais votre radiateur dans un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou dans un autre récipient contenant de l'eau.
- Ne faites jamais passer le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne recouvrez jamais le cordon d'alimentation d'une carpette, d'un passage ou d'un revêtement de sol. Eloignez le cordon des endroits où les gens passent et de partout où il peut faire trébucher.
- Pour débrancher votre radiateur, mettez d'abord les contrôles en position OFF (arrêt), puis enlevez la fiche de sa prise.
- N'insérez jamais ou ne permettez jamais à des objets étrangers d'entrer dans un orifice de ventilation ou de sortie d'air, car cela peut occasionner une secousse électrique ou un incendie et endommager votre radiateur.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez jamais les entrées ou les sorties d'air, de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais sur une surface molle, comme un lit, où les orifices peuvent se bloquer.
- Un radiateur a des pièces intérieures chaudes, un arc électrique brûlant et des étincelles. Ne le faites jamais marcher jamais dans des endroits où vous utilisez ou vous conservez de l'essence, de la peinture, des liquides ou des gaz inflammables.
- N'utilisez votre radiateur que de la manière indiquée dans ce manuel. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut occasionner des incendies, des secousses électriques ou des blessures corporelles.
- Évitez d'utiliser une rallonge électrique, car celle-ci peut surchauffer et occasionner un risque d'incendie. Cependant, si vous devez utiliser une rallonge électrique, celle-ci doit être d'une catégorie minimum AWG No 14 et avoir une capacité d'au moins 1875 watts.
- Votre radiateur consomme 12,5 ampères pour fonctionner. Pour empêcher de surcharger votre circuit, ne branchez jamais votre radiateur dans un circuit où d'autres appareils électroménagers en fonctionnement sont déjà branchés.
- Il est normal que la fiche soit chaude au toucher; cependant, si la fiche entre mal dans la prise de courant alternatif, elle peut surchauffer et se déformer. Appelez un électricien qualifié pour remplacer vos prises électriques usées ou lâches.
- Le chauffage de votre radiateur peut varier et sa température peut devenir tellement élevée qu'elle brûle la peau. Nous ne recommandons pas aux personnes qui ont une sensibilité réduite à la chaleur ou qui ne sont pas capables de réagir pour éviter les brûlures d'utiliser ce radiateur.
- Ne débranchez jamais votre radiateur d'ambiance portatif en tirant sur son cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez droit vers vous pour la faire sortir de sa prise.
- Éteignez votre radiateur d'ambiance portatif, laissez-le refroidir complètement, puis débranchez sa fiche avant de le nettoyer.
- GE ne soutient aucune réparation du radiateur d'ambiance portatif. Nous vous recommandons vraiment de ne pas essayer de réparer votre radiateur vous-même.


**CONSERVEZ
CES INSTRUCTIONS**

Les contrôles de votre radiateur d'ambiance portatif.

www.electromenagersge.ca



Contrôle du radiateur d'ambiance portatif



Commande à distance



Contrôles

1 Touche MODE

Appuyez pour régler le mode de chauffage bas, de chauffage élevé, de ventilateur ou pour revenir au mode d'attente.

2 Affichage

Indique la température ambiante. Indique la température réglée quand on règle la température en mode de chauffage bas ou de chauffage élevé. Indique si le radiateur est réglé en mode de chauffage bas, de chauffage élevé ou de ventilateur.

NOTE : L'affichage change pour indiquer la température ambiante après le réglage. Pour revenir à la température réglée, appuyez sur les touches d'augmentation ou de diminution.

3 Touche d'augmentation

Utilisez cette touche pour augmenter la température réglée en mode de chauffage.

4 Touche de diminution

Utilisez cette touche pour diminuer la température réglée en mode de chauffage.

5 Touche On/Off (marche/arrêt)

Appuyez sur cette touche pour allumer votre radiateur. Votre radiateur s'allume en mode d'attente. L'affichage indique la température ambiante.

Appuyez à nouveau pour éteindre votre radiateur. **NOTE :** Le ventilateur continue à fonctionner pendant jusqu'à une minute pour refroidir les pièces intérieures.

6 Touche d'oscillation

Appuyez sur cette touche pour envoyer l'air d'un côté à l'autre.

Pour envoyer l'air dans une direction seulement, appuyez sur cette touche et attendez que l'air sorte dans la direction désirée, puis appuyez à nouveau sur cette touche.

Mode de chauffage

Quand votre radiateur est en mode de chauffage élevé ou de chauffage bas, utilisez les touches d'augmentation ou de diminution pour régler la température désirée entre 40° F et 90° F (4,4° C et 32° C), par tranche de 1° F.

Un thermostat sert à maintenir la température ambiante. Le radiateur s'allume et s'éteint pour maintenir la chambre au niveau de confort désiré. Réglez le thermostat à une température plus élevée et la température de l'air ambiant monte. Réglez le thermostat à une température plus basse et la température de l'air ambiant descend.

Mode de ventilateur

Utilisez le mode de ventilateur pour obtenir une ventilation d'air sans chauffage.

Comme le réglage du ventilateur ne fournit aucun chauffage, aucun réglage de température n'est pas affiché.

Commande à distance


- Pour assurer un bon fonctionnement, orientez la commande à distance vers l'avant de votre radiateur.
- Le signal de la commande à distance a une portée d'environ 3 m (10 pieds).

- Assurez-vous qu'il n'y ait, entre votre radiateur et la commande à distance, rien qui puisse bloquer le signal.
- Assurez-vous que les piles soient neuves et bien mises—consultez la section *Entretien et nettoyage*. 11

Votre radiateur d'ambiance portatif.

Emplacement

- N'utilisez jamais à l'extérieur.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez jamais les entrées ou les sorties d'air, de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais sur une surface molle, comme un lit, où les orifices peuvent se bloquer.
- Placez votre radiateur sur un plancher lisse, horizontal.
- Écartez toutes les substances combustibles, comme les meubles, les oreillers, les draps, les journaux, les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 m (3 pieds) de l'avant de votre radiateur, ainsi que de côté et à l'arrière de votre radiateur.
- Ne faites jamais marcher votre radiateur dans des endroits où vous utilisez ou vous conservez de l'essence, de la peinture, des liquides ou des gaz inflammables.
- Votre radiateur consomme 12,5 ampères pour fonctionner. Pour empêcher de surcharger votre circuit, ne branchez jamais votre radiateur dans un circuit dans lequel d'autres appareils électroménagers en fonctionnement sont déjà branchés.
- Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une buanderie ou un local très humide. Ne placez jamais votre radiateur dans un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- Pour obtenir un maximum d'efficacité, utilisez votre radiateur dans un endroit clos.
- Fermez toutes les portes, les fenêtres et les autres ouvertures de la chambre.



Conservez toujours 0,3 m (3 pieds) d'espace libre de tous les côtés autour de votre radiateur.

NOTE : Utilisez toujours la poignée quand vous déplacez votre radiateur.

Orifices d'entrée et de sortie d'air

Prenez soin de ne jamais placer votre radiateur dans un endroit où l'orifice d'entrée ou de sortie d'air est bloqué ou de placer un objet près de l'orifice d'entrée ou de sortie d'air.

Conservez toujours un espace libre de 0,9 m (3 pieds) de tous les côtés autour de votre radiateur.

Si l'orifice d'entrée ou de sortie d'air se bloque, votre radiateur peut s'arrêter automatiquement. Changez de place votre radiateur ou enlevez l'objet qui bloque, attendez environ 15 minutes et remettez en marche votre radiateur.

Commutateur de basculement

Prenez soin de ne jamais faire basculer votre radiateur ou de ne jamais taper dessus. Cependant, si vous frappez accidentellement votre radiateur ou le faites basculer, il est muni d'un commutateur de basculement qui l'éteint automatiquement.

ATTENTION : Si vous faites basculer votre radiateur ou si vous le tapez, utilisez la poignée pour le remettre droit, attendez environ 5 minutes et il se remettra automatiquement en marche à son dernier réglage.

Entretien et nettoyage de votre radiateur d'ambiance portatif.

www.electromenagersge.ca

Éteignez votre radiateur d'ambiance portatif, laissez-le refroidir complètement, puis débranchez-le avant de le nettoyer.

Boîtier

Nettoyage du boîtier :

Utilisez un linge sec et nettoyez uniquement l'extérieur du boîtier. N'utilisez jamais d'eau de Javel ou de produit abrasif.

▲ AVERTISSEMENT : Ne trempez jamais votre radiateur dans l'eau.

Commande à distance

Remplacement des piles :

1. Faites glisser le couvercle à piles pour l'ouvrir à l'arrière de la commande à distance.
2. Insérez des piles neuves, en vous assurant qu'elles sont bien placées dans des directions opposées (+ et -).
3. Faites glisser le couvercle pour le fermer.

NOTE : Remplacez par des piles de même taille que celles que vous avez enlevées. Enlevez les piles de la commande à distance si vous n'allez pas utiliser votre système pendant longtemps.

Entreposage prolongé

Conservez la boîte originale et entreposez votre radiateur dans sa boîte, dans un endroit sec et frais.

Mesures de sécurité

Fonctionnement

Entretien et nettoyage

Conseils de dépannage

Soutien au consommateur

Conseils de dépannage.



Économisez du temps et de l'argent!

Problème	Causes possibles	Correctifs
Votre radiateur ne se met pas en marche	<p>Votre radiateur n'est pas branché.</p> <p>Le fusible/le disjoncteur a sauté.</p> <p>Panne de courant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la fiche de votre radiateur soit bien poussée dans la prise électrique. Vérifiez la boîte des disjoncteurs/des fusibles de votre maison; remplacez le fusible ou rebranchez le disjoncteur. S'il se produit une panne de courant, éteignez votre radiateur. Quand le courant revient, remettez en marche votre radiateur.
Votre radiateur s'est arrêté de fonctionner	<p>Il s'est produit une interruption ou une panne de courant.</p> <p>Votre radiateur a basculé ou a été frappé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Quand le courant revient, remettez en marche votre radiateur. Consultez la section <i>Commutateur de basculement</i>.
Votre radiateur ne chauffe pas autant qu'il devrait	<p>La circulation d'air est réduite.</p> <p>Le contrôle de température n'a pas été bien réglé.</p> <p>La chambre était peut-être froide.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'il n'y ait pas de rideau, de tenture ou de meuble qui bloque l'orifice d'entrée ou de sortie d'air de votre radiateur. Assurez-vous qu'il y ait au moins 0,9 m (3 pieds) d'espace libre tout autour de votre radiateur. En mode de chauffage élevé ou bas, appuyez sur la touche d'augmentation. Quand vous allumez votre radiateur pour la première fois, vous devez laisser à la chambre le temps de se réchauffer.
La commande à distance ne fonctionne pas	<p>Les piles sont mal mises.</p> <p>Les piles sont peut-être mortes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la position des piles. Elles doivent être mises dans des directions opposées (+ et -). Remplacez les piles.
Votre radiateur est éteint, mais continue à fonctionner	C'est normal. Quand vous éteignez votre radiateur, son ventilateur continue à fonctionner pendant jusqu'à une minute pour refroidir les pièces intérieures.	Attendez. Quand les pièces intérieures deviennent froides, le ventilateur s'arrête automatiquement.

Le radiateur d'ambiance portatif de GE—garantie limitée de un an.



Agrafez le reçu d'achat ici.

Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

Pour la période de : GE remplacera gratuitement :

Un an

À compter de la date d'achat original

Unité de remplacement pour tout produit qui a une panne à la suite d'un vice de matériau ou de main-d'oeuvre. L'unité de rechange est garantie pendant le restant de la période de garantie originale de un an.

Pour faire une réclamation sous garantie :

- Emballez bien votre appareil. Nous vous recommandons d'utiliser le carton et les matériaux d'emballage originaux.
- Renvoyez votre appareil au magasin de vente au détail où vous l'avez acheté.

■ Joignez au paquet un exemplaire du reçu de vente ou toute autre preuve de date d'achat original. Inscrivez également en caractères d'imprimerie votre nom, votre adresse et une description de la panne.

Ce qui n'est pas couvert :

- Les instructions du consommateur. Ce manuel du propriétaire donne à l'utilisateur des instructions de fonctionnement et explique les contrôles.
- Un mauvais emplacement. Si vous avez un problème d'emplacement ou si le radiateur n'a pas une capacité de chauffage suffisante pour l'utilisation prévue, appelez votre revendeur ou votre installateur. Vous êtes responsable de fournir une bonne installation d'alimentation électrique.
- Toute panne de l'appareil résultant de modifications à l'appareil ou occasionnée par une utilisation non raisonnable, en particulier un manquement de fournir un entretien raisonnable et nécessaire
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs.
- Tout dommage au produit attribuable à voltage impropre d'alimentation électrique, un accident, un incendie, une inondation ou un cas de force majeure.
- Tout dommage direct ou indirect à la propriété privée causé en raison d'une défectuosité éventuelle de votre radiateur.

Cette garantie s'étend à l'acheteur initial et à tout propriétaire ultérieur pour les appareils achetés pour un usage au Canada ou aux Etats-Unis. En Alaska, cette garantie exclut le coût d'expédition ou les appels de service à votre site.

Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages directs ou indirects. La présente garantie vous donne des droits juridiques particuliers, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour connaître vos droits,appelez le bureau de la protection du consommateur de votre localité, de votre État ou de votre province ou le procureur général de votre État.

Exclusion des garanties implicites : Sauf si la loi l'interdit ou le limite, il n'y a pas de garantie, exprimée, orale ou statutaire, qui dépasse la description du présent document, y compris en particulier les garanties implicites de qualité marchande ou d'utilité à un usage particulier.

Garant : General Electric Company, Louisville, KY 40225

Mesures de sécurité

Fonctionnement

Entretien et nettoyage

Conseils de dépannage

Soutien au consommateur

Soutien au consommateur.



Site Web appareils électroménagers GE

www.electromenagersge.ca

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Contactez-nous par Internet au site **www.electromenagersge.ca** 24 heures par jour, tous les jours de l'année.



Studio de conception réaliste


www.electromenagersge.ca

Sur demande, GE peut fournir une brochure sur l'aménagement d'une cuisine pour les personnes à mobilité réduite.

Écrivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco, Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane

Moncton, N.B. E1C 9M3



Pièces et accessoires

www.electromenagersge.ca

Ceux qui désirent réparer eux-mêmes leurs électroménagers peuvent recevoir pièces et accessoires directement à la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover acceptées).

***Les instructions contenues dans le présent manuel couvrent des procédures que peuvent accomplir les usagers.
GE ne soutient aucune réparation du radiateur. Nous vous recommandons fortement de ne pas essayer de réparer le radiateur vous-même.***

Vous trouverez dans les pages jaunes de votre annuaire le numéro du Centre de service Camco le plus proche. Autrement,appelez-nous au 1.888.261.3055.



Contactez-nous

www.electromenagersge.ca

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente dont vous avez bénéficié :

Premièrement, communiquez avec les gens qui ont réparé votre appareil.

Ensuite, si vous n'êtes toujours pas satisfait envoyez tous les détails—numéro de téléphone compris—au

Directeur, Relations avec les consommateurs, Camco, Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane

Moncton, N.B. E1C 9M3

Instrucciones de seguridad . . . 18

Operación

Controles	19
Interruptor para los casos en que el calentador se voltee	20
Localización	20

Cuidado y limpieza

Almacenamiento	21
Caja	21
Control remoto	21

Solucionar problemas 22

Soporte al consumidor

Garantía	15
Soporte al consumidor	16

**Escriba los números de modelo
y serie aquí:**

de modelo _____

de serie _____

Usted los puede encontrar
en una etiqueta en la parte
posterior del calentador.

<i>Seguridad</i>	<i>Operación</i>	<i>Cuidado y limpieza</i>	<i>Solucionar problemas</i>	<i>Soporte al consumidor</i>
------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

Seguridad

Operación


Cuidado y limpieza

Solucionar problemas

Soporte al consumidor

▲ADVERTENCIA!


Por su seguridad, se debe seguir la información en este manual para minimizar el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.




PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
- Este calentador se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que su piel desnuda toque las superficies calientes. Use la manija cuando esté moviendo el calentador. Mantenga los materiales combustibles tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas por lo menos a 3 pies (0,9 m) del frente del calentador y también mantenga estos objetos alejados de los lados y de la parte posterior del calentador.
- Es necesario que usted use precaución extrema cuando cualquier calentador sea usado por o cerca de niños o inválidos y siempre que el calentador sea dejado en operación pero no atendido.
- Siempre desconecte el calentador cuando no lo esté usando.
- No opere ningún calentador con un cable eléctrico dañado o con un enchufe dañado o cuando el calentador no funcione bien, cuando se haya dejado caer o si se ha dañado de alguna manera. Regrese el calentador para proporcionarle servicio autorizado a una de nuestras instalaciones para efectuarle ajustes o reparaciones eléctricas o mecánicas.
- No use el calentador en exteriores.
- Este calentador no tiene la intención de usarse en baños, áreas de lavado y localizaciones exteriores o de alta humedad similares. Nunca coloque un calentador donde se pueda caer al interior de una tina de baño o a cualquier otro contenedor lleno de agua.
- No pase el cable eléctrico por debajo de las alfombras. No cubra el cable eléctrico con alfombras móviles, tapetes, alfombrillas o coberturas similares. Instale el cable eléctrico de forma tal que quede aislado de áreas con mucho tráfico o donde nadie pueda tropezar con él.
- Para desconectar el calentador, primero coloque los controles en la posición de apagado (OFF) y luego desconéctelo del tomacorriente.
- No inserte ni permita que ningún objeto extraño se introduzca en las aperturas de ventilación o escape del calentador, ya que esto podría ocasionar una descarga eléctrica o un incendio, o algún daño al calentador.
- Para prevenir fuegos posibles, no bloquee las áreas de entrada o escape del calentador de manera alguna. No use el calentador sobre superficies suaves, tales como una cama o donde las aperturas puedan quedar bloqueadas
- Un calentador tiene partes encendidas o que producen chispas en su interior. No lo use en áreas donde exista gasolina, pintura, líquidos inflamables o gases almacenados.
- Use este calentador solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Evite el uso de cables de extensión porque el cable de extensión podría calentarse excesivamente y causar el riesgo de un incendio. Sin embargo, si usted se ve obligado a usar un cable de extensión, el cable debe ser de calibre No. 14 AWG en tamaño y con una tolerancia mínima de 1875 vatios.
- Este calentador consume 12,5 amperios durante su operación. Para evitar la sobrecarga de algún circuito, no conecte el calentador en un circuito que ya tiene la carga de otros electrodomésticos en funcionamiento.
- Es normal sentir el enchufe caliente cuando se le toca; sin embargo, un ajuste flojo entre el tomacorriente de corriente continua y el enchufe podría causar sobrecalentamiento y distorsión en el enchufe. Póngase en contacto con un técnico calificado para cambiar cualquier tomacorriente que esté flojo o desgastado.
- La salida de este calentador podría variar y su temperatura podría intensificarse lo suficiente como para causar quemaduras en la piel. No recomendamos que este calentador sea usado por personas que tienen pieles sensibles al calor o que no tienen la habilidad de reaccionar ante una potencial quemadura.
- Nunca desconecte su calentador de habitación portátil tirando del cable eléctrico. Siempre agarre el enchufe con firmeza y tire de él directamente hacia afuera desde el tomacorriente.
- Apague el calentador portátil, permita que se enfrie y luego desconéctelo antes de limpiarlo.
- GE no apoya ningún servicio del calentador de habitación portátil. Nosotros recomendamos que usted no intente proporcionar servicio al calentador usted mismo.

**GUARDE
ESTAS INSTRUCCIONES**



Control del calentador portátil



Control remoto



Controles

1 Botón de modo

Presione para ajustar al modo caliente LO (Bajo), HI (Alto) o al modo de ventilador o regrese al modo de standby.

2 Pantalla

Muestra la temperatura de la habitación. Muestra la temperatura escogida mientras se ajusta la temperatura a los modos LO (Bajo) o HI (Alto). Muestra si está colocado en el modo caliente LO (Bajo), HI (Alto) o ventilador.

NOTA: La pantalla cambiará para mostrar la temperatura de la habitación después de que se hayan escogido las opciones. Para recordar la temperatura escogida, presione los botones de Increase (aumentar) o Decrease (reducir).

3 Botón de increase (aumentar)

Usar para aumentar la temperatura escogida cuando se está en el modo de calor.

4 Botón de decrease (reducir)

Usar para reducir la temperatura escogida cuando se está en el modo de calor.

5 Botón de On/Off (encendido/apagado)

Presione para encender el calentador. Se encenderá en el modo Standby. La pantalla mostrará la temperatura de la habitación.

Presíónelo otra vez para apagar el calentador.

NOTA: Despues de apagar el calentador, el ventilador continuará funcionando por un minuto máximo para enfriar las partes internas.

6 Botón de oscillate (oscilación)

Encienda para proporcionar circulación del aire de lado a lado de manera continua.

Para la dirección fija de lado a lado, encienda hasta que la dirección deseada se obtenga, entonces coloque el botón en apagado.

Modo de calor

Cuando en el modo LO (Bajo) o HI (Alto), use los botones Increase (aumentar) o Decrease (reducir) para escoger la temperatura deseada entre los incrementos de 40° F y 90° F.

Se usa un termostato para mantener la temperatura de la habitación. El calentador hará un ciclo entre

encendido y apagado para mantener la habitación a la temperatura escogida. Coloque el termostato en una temperatura más alta y el aire del exterior se calentará más. Coloque el termostato en una temperatura más baja y la temperatura del aire exterior se calentará menos.

Modo de ventilador

Use el modo de ventilador para proporcionar circulación de aire sin calentar.

Debido a que el ajuste del ventilador no proporciona calentamiento, no se mostrará ninguna temperatura en esta selección.

Control remoto

- Para asegurar la operación apropiada, dirija el control remoto hacia el frente del calentador.

- La señal del control remoto tiene un alcance máximo de aproximadamente 10 pies (3 m).


- Asegúrese de que no hay nada entre el calentador y el control remoto que pueda bloquear la señal.

- Asegúrese de que las baterías son frescas y que están instaladas correctamente—Ver la sección *Cuidado y limpieza*.

Calentador de habitación portátil.

Cómo escoger una localización

- *No use en exteriores.*
- *Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o escapes del calentador de ninguna manera. No use sobre superficies suaves, como una cama, donde las aperturas se podrían bloquear.*
- *Coloque el calentador en un piso suave y plano.*
- *Mantenga los materiales combustibles tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropas y cortinas por lo menos a 3 pies (0,9 m) del frente del calentador y también mantenga estos objetos alejados de los lados y de la parte posterior del calentador.*
- *No use en áreas donde se usen o almacene gasolina, pintura, líquidos inflamables o gases.*
- *Este calentador consume 12,5 amperios durante su operación. Para evitar la sobrecarga de algún circuito, no conecte el calentador en un circuito que ya tiene la carga de otros electrodomésticos en funcionamiento.*
- *Este calentador no tiene la intención de usarse en baños, áreas de lavado y localizaciones exteriores o de alta humedad similares. Nunca coloque un calentador donde se pueda caer al interior de una tina de baño o a cualquier otro contenedor lleno de agua.*
- *El calentador se debe operar en un área cerrada para ser más efectivo.*
- *Cierre todas las puertas, ventanas y otras aperturas hacia el exterior.*



Siempre mantenga 3 pies (0,9 m) de huelgo mínimo en todos los lados del calentador.

NOTA: Siempre use la manija para mover este calentador.

Ventilaciones de entrada y de escape

Asegúrese de nunca colocar el calentador donde la entrada o el escape queden bloqueados ni coloque nunca ningún objeto cerca de la entrada o escape.

Siempre mantenga 3 pies (0,9 m) de huelgo mínimo en todos los lados del calentador.

Si se bloquea la entrada o el escape, el calentador se podría apagar automáticamente. Coloque el calentador en otro lugar o remueva el objeto que está causando el bloqueo, espere aproximadamente 15 minutos y reinicie el calentador.

Interruptor para los casos en que el calentador se volteé

Asegúrese de nunca bloquear o dejar que el calentador se volteé. Sin embargo, si el calentador se volteara accidentalmente, tiene un interruptor que lo apagará automáticamente.

! PRECAUCIÓN: Si el calentador se volteara, use la manija para poderlo de pie, espere aproximadamente 5 minutos y se encenderá automáticamente en la última opción escogida.

Cuidado y limpieza del calentador de habitación portátil.

www.geappliances.com

Apague el calentador portátil, permita que se enfrie completamente y entonces desconéctelo antes de limpiarlo.

Caja

Para limpiar la caja:

Use un paño seco y solamente limpie la parte exterior de la caja. No use cloro o abrasivos.

▲ ADVERTENCIA: Nunca sumerja el calentador en agua.

Control remoto

Para cambiar las baterías:

1. Deslice la cubierta de las baterías en el extremo posterior del control remoto.
2. Inserte baterías nuevas, asegurándose de que están colocadas apropiadamente en las direcciones opuestas (+ y -).
3. Deslice otra vez la cubierta en su posición.

NOTA: Cambie las baterías viejas por baterías del mismo tamaño. Remueva las baterías del control remoto si usted no se dispone a usar el sistema por un período de tiempo extenso.

Almacenamiento por lapsos extensos

Guarde la caja original y almacene el calentador en ella en un lugar seco y fresco.

Seguridad

Operación

Cuidado y limpieza

Solucionar problemas

Soporte al consumidor

Solucionar problemas.



¡Ahorre dinero y tiempo!

Problema	Causas posibles	Qué hacer
El calentador no enciende	El calentador no está conectado.	• Asegúrese de que el enchufe del calentador está enchufado completamente.
	El fusible/circuito se aterrizó.	• Inspeccione el fusible/circuito de la casa y reemplácelo o reajuste el interruptor.
	Ocurrió una interrupción en suministro eléctrico.	• Si ocurre una interrupción en el circuito eléctrico, apague el calentador. Cuando hayan restaurado el suministro eléctrico, encienda de nuevo el calentador.
El calentador dejó de funcionar	Ocurrió una interrupción o hubo una suspensión del suministro eléctrico.	• Cuando hayan restaurado el suministro eléctrico, encienda de nuevo el calentador.
	El calentador se volteó.	• Ver la sección <i>Interruptor para los casos en que el calentador se voltee.</i>
El calentador no calienta como debería	El flujo de aire está restringido.	• Asegúrese de que no hay cortinas, persianas o muebles bloqueando la entrada o el escape del calentador. Asegúrese de que hay por lo menos 3 pies (0,9 m) de espacio en todos los lados de la unidad.
	Es posible que el control de temperatura no esté ajustado correctamente.	• En el modo de calor LO (Bajo) o HI (Alto), presione el botón de Increase (aumentar).
	Es posible que la habitación estuviera fría.	• Al principio, cuando se enciende el calentador, usted necesita permitir que transcurra un poco de tiempo para que la habitación se caliente.
El control remoto no está funcionando	Las baterías están insertadas incorrectamente.	• Inspeccione la posición de las baterías. Deberían estar insertadas en la dirección opuesta (+) y (-).
	Las baterías están muertas.	• Cambie las baterías.
El calentador está apagado, pero la unidad continúa	Esto es normal. Despues de apagar el calentador, el ventilador continuará funcionando por un tiempo máximo de un minuto para enfriar las partes internas.	• Espere—cuando las partes internas se enfrien, el ventilador se apagará automáticamente.

Garantía de calentador de habitación portátil de GE—garantía limitada de un año.



Grapear aquí su recibo.
Se requiere facilitar prueba de la fecha de compra
original para hacer un reclamo de garantía.

Por el período de: Nosotros reemplazaremos:

Un año

*A partir de la fecha
de la compra original*

Unidad de reemplazo para cualquier producto que falle debido a defectos en los materiales o en el proceso de fabricación. La unidad de intercambio está garantizada para el resto del período de un año de garantía original del producto.

Para hacer un reclamo de garantía:

- Empaque su unidad apropiadamente. Recomendamos usar el cartón original y los materiales de empaquetado.
- Regrese el producto al local de ventas donde usted lo compró.

- Incluya en el paquete una copia del recibo de venta u otra evidencia de la fecha original de la compra. Además imprima su nombre y dirección y una descripción del defecto.

Lo que no está cubierto:

- Instrucciones al cliente. El Manual del propietario proporciona información acerca de las instrucciones de operación y de los controles del usuario.
- Localización inapropiada. Si usted tiene problemas de localización o si el calentador no es de la capacidad de calentamiento apropiada para el uso extendido, póngase en contacto con un distribuidor o con un instalador. Usted es responsable de proporcionar las instalaciones de una conexión eléctrica adecuada.
- Fallo del producto resultante de modificaciones al producto o debido a uso irrazonable incluyendo no proporcionar mantenimiento razonable y necesario.

- Reemplazo de fusibles de la casa o reajuste del sistema de circuitos.
- Daño al producto causado por voltaje inapropiado hacia el equipo, accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza de fuerza mayor.
- Daños incidentales o consecuenciales causados por defectos posibles con este calentador.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial dentro de Estados Unidos.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorney General en su localidad.

Exclusión de garantías implicadas: Excepto donde está prohibido o restringido por la ley, no hay garantías, expresas, orales o estatutarias que extiendan más allá de la descripción específica, incluyendo específicamente las garantías implicadas de mercantibilidad o propiedad para un propósito particular.

Garante: General Electric Company, Louisville, KY 40225

Seguridad

Operación

Cuidado y limpieza

Solucionar problemas

Soporte al consumidor

Soporte al consumidor.



Página Web de GE Appliances


www.GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances 24 horas al día, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, o incluso pedir piezas o catálogos hacer una cita en línea. También puede "Ask Our Team of Experts"™ (Preguntar a nuestro equipo de expertos) sobre cualquier cuestión y mucho más...



Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) **www.GEAppliances.com**

GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).




Piezas y accesorios

www.GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. GE no está no apoya que se le proporcione ningún servicio al acondicionador de aire. Vehementemente recomendamos que usted no intente proporcionar servicio al acondicionador de aire usted mismo.



Póngase en contacto con nosotros

www.GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225