



# Recreational Vehicle WATER HEATERS

**SAFETY INFORMATION** .....3

**INSTALLATION INSTRUCTIONS** ..... 6

**OPERATING INSTRUCTIONS**... 17

**CARE AND CLEANING** ..... 18

**TROUBLESHOOTING TIPS**..... 21

**WIRING DIAGRAM**.....22

**LIMITED WARRANTY** ..... 23

**CONSUMER SUPPORT** ..... 24

**REPLACEMENT PARTS** ..... 25

Write the model and serial numbers here:

Model # \_\_\_\_\_

Serial # \_\_\_\_\_

You can find them on the rating label on the front side of your water heater.

**FRANÇAIS**

Pour une version français de ce manuel d'utilisation, veuillez visiter notre site web à l'adresse [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com).

**ESPAÑOL**

Para consultar una version en español de este manual de instrucciones, visite nuestro sitio de internet [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com).

**OWNER'S MANUAL**

GE Profile Branded Dual Fuel Recreational Vehicle Water Heater Models.

PR06DSATB\*

PR10DSATB\*

**▲ WARNING** If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result, causing property damage, personal injury, or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
  - Evacuate all persons from the vehicle.
  - Shut off gas supply at the gas container source.
  - Do not touch any electrical switch, or use any phone or radio in the vehicle.
  - Do not start the vehicle's engine or electric generator.
  - Contact nearest gas supplier or qualified service technician.
  - If you cannot reach your gas supplier or qualified service technician, call the fire department.
  - Do not turn on the gas supply until the gas leak(s) has been repaired.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

**THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR RV.**

---

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual.



# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### ⚠ WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.

Be sure to read and understand the entire Owner's Manual before attempting to install or operate this water heater. It may save you time and cost. Pay particular attention to the Safety Instructions. Failure to follow these warnings could result in serious bodily injury or death. Should you have problems understanding the instructions in this manual, or have any questions, STOP and get help from a qualified service technician or the local electric utility.

### ⚠ WARNING

**Risk of Fire - DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Keep rags and other combustibles away.**

### ⚠ WARNING

**If the water heater has been subjected to flood, fire, or physical damage, turn off power and water to the water heater.**

Do not operate the water heater again until it has been thoroughly checked by qualified service personnel.

### Safety Precautions

- A. Do turn off power to water heater if it has been subjected to overheating, fire, flood or physical damage.
- B. Do Not turn on water heater unless it is filled with water.
- C. Do Not turn on water heater if cold water supply shut-off valve is closed.

**NOTE: Flammable vapors may be drawn by air currents from surrounding areas to the water heater.**

- D. If there is any difficulty in understanding or following the Operating Instructions or the Care and Cleaning section, it is recommended that a qualified person or serviceman perform the work.

### ⚠ CAUTION

**Risk of Fire - Hydrogen gas** can be produced in a hot water system served by this water heater that has not been used for a long period of time (generally two weeks or more). HYDROGEN GAS IS EXTREMELY FLAMMABLE!! To dissipate such gas and to reduce risk of injury, it is recommended that the hot water faucet be opened for several minutes at the kitchen sink before using any electrical appliance connected to the hot water system. If hydrogen is present, there will be an unusual sound such as air escaping through the pipe as the water begins to flow. Do not smoke or use an open flame near the faucet at the time it is open.

### ⚠ CAUTION

**Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.**


The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psi (3.5 kPa). The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPa).

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ **DANGER**



**Water temperature over 125°F can cause severe burns instantly or death from scalds.**

Temperature control settings usually approximate tap water temperature. However, factors could cause water temperature to reach 160°F regardless of the control settings.

Children, disabled and elderly are at highest risk of being scalded.

See instruction manual before setting temperature at water heater.

Feel water before bathing or showering.

Temperature limiting valves are available; see manual.

### WATER TEMPERATURE

Safety, energy conservation, and hot water capacity are factors to be considered when operating a water heater. Water temperatures above 125°F can cause severe burns or death from scalding. Be sure to read and follow the warnings outlined on the label pictured to the left. This label is also located on the water heater.

#### Time/Temperature Relationship in Scalds

Temperature	Time to Produce a Serious Burn
120°F (49°C)	More than 5 minutes
125°F (52°C)	1-1/2 to 2 minutes
130°F (54°C)	About 30 seconds
135°F (57°C)	About 10 seconds
140°F (60°C)	Less than 5 seconds
145°F (63°C)	Less than 3 seconds
150°F (66°C)	About 1-1/2 seconds
155°F (68°C)	About 1 second

Table courtesy of Shriners Burn Institute

The chart shown above may be used as a reference in determining potentially hazardous water temperatures.

**⚠ DANGER** There is a Hot Water SCALD Potential if the water temperature thermostat is set too high.

The thermostat for this water heater has been set at the factory to 125°F (52°C) to reduce the risk of scald injury.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### SAFETY CONTROLS

The water heater is equipped with a combination thermostat and high limit Energy-Cut-Off control (ECO) that is located above the heating element in contact with the tank surface. If for any reason the water temperature becomes excessively high, the high limit control (ECO) breaks the power circuit to the heating element. Once the control opens, it must be reset manually. Resetting of the high limit control should be done by a qualified service technician.


**CAUTION** The cause of the high temperature condition must be investigated by a qualified service technician and corrective action must be taken before placing the water heater in service again.

### Warning


**Risk of fire or electrical shock. Failure to follow the below instructions could result in death or serious injury.**

#### To reset the temperature-limiting control:

1. Turn off the power to the water heater.
2. Remove the thermostat cover.
3. Press the applicable RESET button.
4. Replace thermostat cover.
5. Ensure the water heater is operating properly after resetting the ECO.



Remove the thermostat cover.



Press the manual reset button on the appropriate thermostat.

**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Installation Instructions

## BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- Save these instructions for local inspector's use.
- Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation and service of this appliance requires a qualified RV technician
- **Completion time** – Approximately 1 hour
- We recommend that two people install this product.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the warrant

## LOCAL INSTALLATION REGULATIONS

This appliance must be installed in accordance with all applicable local and national codes, including but not limited to the latest editions of the following standards:

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code
- ANSI Z223.1 National Fuel Gas Code
- ANSI Z21.10.1, Storage Gas Water Heaters
- ANSI A119.5 Park Model RV Standard
- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

## Recommended Tools and Materials

- Drill
- Phillips head screwdriver
- Pipe thread sealant
- Pipe wrench or equivalent
- 2" x 2" lumber (blocking)
- Caulk and Caulk gun
- Ruler or tape measure
- Wire stripper
- UL approved wire nut or crimp connection

### ⚠ CAUTION

Be cautious of sharp edges as they may cause injury. When lifting the water heater, use 2 people to lift.

### ⚠ DANGER

#### **Carbon monoxide poisoning hazard.**

This water heater can produce carbon monoxide, which is an odorless and life threatening gas. Follow these instructions for proper installation of this appliance.

### ⚠ Warning

#### **Fire and/or Electrical Shock Hazard. Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury.**

Shut off the gas supply, disconnect the 120 VAC power to the RV, and disconnect the 12 VDC battery connection before installing this water heater or drilling/cutting into the RV. Make sure there are no electrical wiring or piping inside the RV wall at the installation location.

### ⚠ Warning

#### **Electrical grounding instructions.**

This appliance is equipped with a three-prong plug for your protection against shock hazards and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug. Failure to obey this warning could result in death or serious injury.

# Installation Instructions

## Installation Location


Planning the location of the water heater within the RV:

- The location of this water heater within the RV should be considered before constructing the sidewalls of the trailer or vehicle. Make sure to choose a location with adequate clearance and depth to accommodate this water heater design.
- Do not install the water heater such that the vent can be covered or blocked when any door on the RV is opened.
- Do not install the water heater to where the vent terminates below a slide out. This appliance is not to be installed under any overhang.
- The tank of the water heater must be supported such that it is level with bottom of the sidewall cutout.
- It is recommended to provide adequate clearance and access to the rear water connections of the water heater for easy servicing and winterizing.
- If the water heater is installed where a plumbing connection or tank leakage could damage the surrounding area, it is recommended to install a drain pan that is plumbed to drain outside of the RV.
- Do not install the water heater directly onto carpeting. If required, place a metal or wooden shield directly under the entire area of the water heater.

## Installing the Water Heater

1. After the sidewalls of the RV have been constructed, cut the required opening size for the water heater per the table below.


	Cutout Dimensions		
	Height	Width	Depth
6 Gallon Dual Fuel <b>PR06DSATB*</b>	12.75 in (31.75 cm)	12.75 in (31.75 cm)	18.5 in (47 cm)
10 Gallon Dual Fuel <b>PR10DSATB*</b>	12.75 in (31.75 cm)	12.75 in (31.75 cm)	26.25 in (66.7 cm)



# Installation Instructions

## Installing the Water Heater (continued)

2. Frame the cutout with 2" x 2" (5.1 cm x 5.1 cm) lumber or the equivalent metal framing.
3. Screw the water heater to the framed opening using (specify screw type here) through the clearance holes provided in the water heater case. These hole locations are shown in the figure below.
4. Add blocking on both side of the water heater tank to prevent movement of the water heater. To install blocking, follow the below instructions:
  - a. Place the water heater in the cutout location.
  - b. At the back of the tank (near the water connections) measure the distance between the side of the cutout and the side of the tank.
  - c. Mark the appropriate distance measured in the previous step and place a 2" x 2" x 6" long block of wood at these location on both sides of the water heater tank.
  - d. Secure the wood blocks to the floor using an appropriate screw or equivalent method.
5. Secure the control board enclosure to the floor near or side walls near the water heater using the appropriate screw or fastener. Place the control board in a location that can be accessed for future servicing.



# Installation Instructions

## WATER SUPPLY CONNECTIONS

Refer to the illustration below for recommended installation. The HOT and COLD water connections are clearly marked by red (HOT) and blue (COLD) covers. Both connections are 1/2" male NPT on all models. When connecting to the inlet/outlet ports, the use of 1/2" female NPT tapered thread fittings with use of thread sealant is recommended.


**NOTE:** It is recommended to install this water heater with a bypass configuration for an easy winterizing process of the the RV.

**IMPORTANT:** Do not apply heat to the HOT or COLD water connections. If sweat connections are used, sweat tubing to adapter before fitting the adapter to the cold water connections on heater. Any heat applied to the hot or cold water connection will permanently damage these ports.

Typical installation can be found in the diagram below.


## Installing the Water Connections

1. Remove the red cover from the 1/2" NPT hot water connection.
2. Apply thread tape or sealant to the 1/2" NPT port on the water heater and then connect the water line directly to this port using the correct female 1/2" NPT fitting.
3. Remove the blue cover from the 1/2" NPT cold water connection.
4. Apply thread tape or sealant to the 1/2" NPT port on the water heater and then connect the water line directly to this port using the correct female 1/2" NPT fitting.



## Bypass Plumbing Configuration

It is recommended to install this water heater with a bypass configuration for an easy winterizing process of the RV. Typical bypass configuration can be found below:



# Installation Instructions

## GAS SUPPLY CONNECTIONS

### ⚠ Warning

Only connect this water heater to the type of gas listed on the rating plate. Any attempt to adapt the water heater for use with a different type of gas could casue hazardous operating conditions.

- This water heater is designed for use with liquid propane (LP) gas only.
- The gas line must be composed of an approved gas piping material.
- Gas pressure to the valve inlet must not exceed 13" w.c. for the LP gas supply.

### Leak Testing

- The water heater and its gas connection must be leak tested at normal operating pressure before placing the appliance in operation.
- Turn ON the main gas supply to the RV at the LP gas tanks and check for leaks by applying a soapy water mixture on all gas fittings, including the factory connections. Presence of bubbles indicate a gas leak, which must be corrected before completing the installation.


### ⚠ Warning

Never use an open flame to test for gas leaks, as property damage, personal injury, or death could result. The maximum inlet gas pressure must not exceed the value specified by the manufacturer and the minimum value listed is for the purpose of input adjustment.


## Installing the Gas Connection

1. Route the 3/8" flared LP gas supply line through the opening in the water heater front case.  
**Note:** it may be necessary to remove the rubber grommet, make the gas connection, then reinstall the grommet.
2. Connect the 3/8" flared fitting to gas valve located on the water heater. When making this gas connection, hold the gas fitting on the valve with a wrench while tightening the flare nut.
3. If necessary, reinstall the rubber grommet at the gas line opening. It is important for this grommet to have an air tight seal to prevent moisture or flue gas products from venting through the opening. It is recommended to caulk around this area after completing the gas line installation to ensure an air tight seal.

Route the gas supply line through water heater opening.



Connect 3/8" flared gas fitting



## ELECTRICAL CONNECTIONS

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING** When using electrical appliances, basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons should be followed, including:

1. Read all instructions before using this water heater.
2. This water heater must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet.
3. Install or locate this water heater only in accordance with the provided installation instructions.
4. Use this water heater only for its intended use as described in this manual.
5. Do not use an extension cord set with this water heater. If no receptacle is available adjacent to the water heater, contact a qualified electrician to have one properly installed.
6. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
7. Do not operate this water heater if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
8. This water heater should be serviced only by qualified service personnel. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
9. Do not use surge protectors or multi-outlet adapters with this water heater.

CAUTION: A damaged power supply cord must be replaced with one supplied by the unit manufacturer and not repaired.

### Electrical Connections: 12 VDC Control Connection


This water heater must be connected to a 12 VDC battery connection through the control switch to turn on/off both the gas and electric heating element.

The wiring linking the water heater connection point to the control switch location is to be provided by the installer and routed between the control switch installation location and the water heater. Use a minimum wire size of 18 AWG, UL or CSA approved wiring. See page 14 for installation of the control switch.

### INSTALLING 12 VDC CONNECTIONS

1. Locate the four colored wire bundle on the top of the water heater and the pre-installed wire bundle routed from the control switch.
2. Connect the appropriate wire from the water heater to the pre-installed wire bundle.
  - Green - Ground Connection
  - White - Electric heating control switch
  - Orange - Gas heating control switch
  - Blue - Indicator light

**NOTE:** The electrical connections must be made in accordance with all local and national codes and regulations. In the absence of a locale code or regulation, refer to the latest edition of the National Electric Code NFPA No. 70.



# Installation Instructions

## Electrical Connections: 120 Volt Supply


### ⚠ Warning

**Risk of fire or electrical shock. Ensure both junction box covers and ground screws are securely fastened for proper grounding. Proper ground connection is essential. The presence of water in the piping and water heater does not provide sufficient conduction for a ground. Nonmetallic piping, dielectric unions, flexible connectors, etc., can cause the water heater to be electrically isolated. Do not disconnect factory ground.**

- A separate branch circuit with copper conductors, overcurrent protective, suitable disconnecting means, and a properly grounded outlet must be provided by the installer.
- All wiring must conform to local codes or latest edition of National Electrical Code ANSI/NFPA 70.
- The water heater is provided with a factory installed three-prong power cord for easy installation.
  - The plug must be installed to a UL approved, dedicated, 15A minimum, properly grounded outlet.
- The voltage requirements and wattage load for the water heater are specified on the rating label.
- The manufacturer's warranty does not cover any damage or defect caused by installation, attachment or use of any type of energy-saving or other unapproved devices (other than those authorized by the manufacturer) into, onto or in conjunction with the water heater. The use of unauthorized energy-saving devices may shorten the life of the water heater and may endanger life and property. The manufacturer disclaims any responsibility for such loss or injury resulting from the use of such unauthorized devices.

### ⚠ Warning

**Risk of damage to the water heater. The tank must be full of water before heater is turned on. The water heater warranty does not cover damage or failure resulting from operation with an empty or partially empty tank.**



## Exterior Access Door


### ⚠ Warning

Carbon monoxide, fire, and explosion hazard. Failure to obey the warnings below could result in death or serious injury.

- This water heater must be vented and sealed properly to avoid carbon monoxide leak inside of the RV.
- All combustion air must come from outside of the RV and all combustion exhaust gas must be vented outside the RV.
- Do not vent this water heater with a venting system that serves another appliance.
- Do not vent this water heater to an enclosed area or directly into any combustible material.

## Installing the Exterior Access Door

1. Apply caulking or silicone sealant on the RV sidewall around the water heater framed opening as shown in the below image.
2. Apply caulking or silicone sealant on the bottom of the water heater case as shown in the below image.
3. Insert the exterior access door frame into the water heater case. Ensure the flange of the door assembly is inside the water heater case.
4. Open the access door to allow clear path for securing the door flange to the sidewall.
5. Secure the access door to the sidewall of the RV using the appropriate screws or fasteners (12).
6. Close the access door such that the two latches protrude through the slots in the door. Turn both latches 90 degrees and flip down to secure the door.



# Installation Instructions


## Control Switch

### ⚠ Warning

**Risk of fire or electrical shock. Failure to follow the below instructions could result in death or serious injury.**


Planning the location of the control switch in the RV.

- The location of this control switch within the RV should be considered before constructing the sidewalls of the trailer or vehicle. Make sure to choose a location with adequate clearance and depth to accommodate this control switch.
- Make sure there are no wires or plumbing inside the RV sidewall at the installation location.
- Shut off the gas supply, disconnect the 120 VAC power from the RV and disconnect the 12 VDC battery before drilling or cutting into the RV.
- When choosing the location of the control switch, make sure to choose an easily accessible area for both use and service.
- The wiring linking the water heater connection point to the control switch location is to be provided by the installer and routed between the control switch installation location and the water heater. Use a minimum wire size of 18 AWG, UL or CSA approved wiring. See page 11 for installation of the control switch wiring.
- The wiring link the +12 VDC power from the RV battery to the control switch installation location is to be provided by the installer and routed between the control switch installation location and the battery.



## Installing the Control Switch (continued)

1. Cut the appropriate size hole to install the switch. Make sure to allow enough room to mount the switch after completing the electrical connections in step 2.
2. Make the 12 VDC electrical connections:  
**Note: The front of the control switch indicates which switch controls each heating option (gas or electric). The lightning bolt indicates electric heating. The flame indicates gas heating. It is critical to wire the correctly for each heating option.**
  - A. Install the black +12 VDC wire routed from the battery onto the double spade connector on the back of the electric heating switch
  - B. Install the white wire routed from the water heater to the single spade connector on the back of the electric heating switch
  - C. Install the orange wire routed from the water heater to the top spade connector on the back of the gas heating switch.
  - D. Install the blue wire routed from the water heater to the top spade connector on the back of the red indicator light.
  - E. Install a ground wire on the bottom spade connector on the back of the red indicator light and connect to an appropriate grounding location.
3. Install the control switch into the open cutout making sure not to disconnect or pinch any wires.
4. Mount the control switch using four screws or appropriate fasteners in the locations shown.



# Installation Instructions

## RELIEF VALVE

**⚠ WARNING** Risk of Unit Damage - The pressure rating of the relief valve must not exceed 150 PSI (1.03 MPa), the maximum working pressure of the water heater as marked on the rating plate.

A new combination temperature and pressure-relief valve, complying with the Standard for Relief Valves and Automatic Gas Shut-Off Devices for Hot Water Supply Systems, ANSI Z21.22, is supplied and must remain installed in the opening provided and marked for this purpose on the water heater. No valve of any type should be installed between the relief valve and the tank. Local codes shall govern the installation of relief valves.

The BTUH rating of the relief valve must not be less than the input rating of the water heater as indicated on the rating label located on the front of the heater (1 watt=3.412 BTUH).


The relief valve is a safety critical component, do not remove or tamper with the relief valve for any reason other than direct replacement by a qualified servicer.

Do not place a valve, plug, or reducer coupling on the discharge port of the relief valve.

If a discharge line is used, do not use a reducing coupling or other restriction smaller than the outlet of the relief valve discharge.

A relief valve dripping while the water heater is running does not mean it is defective. RV plumbing is a closed system, water expansion during heating is normal and may cause the relief valve to drip.

Temperature and pressure relief valve



## ⚠ CAUTION

To reduce the risk of excessive pressures and temperatures in this water heater, install temperature and pressure protective equipment required by local codes and no less than a combination temperature and pressure relief valve certified by a nationally recognized testing laboratory that maintains periodic inspection of production of listed equipment or materials, as meeting the requirements for Relief Valves and Automatic Gas Shutoff Devices for Hot Water Supply Systems, ANSI Z21.22. This valve must be marked with a maximum set pressure not to exceed the marked maximum working pressure of the water heater. Install the valve into an opening provided and marked for this purpose in the water heater, and orient it or provide tubing so that any discharge from the valve exits only within 6 inches above, or at any distance below, the structural floor, and does not contact any live electrical part. The discharge opening must not be blocked or reduced in size under any circumstances.

## TO FILL THE WATER HEATER

**⚠ WARNING** Risk of Unit Damage - The tank must be full of water before heater is turned on. The water heater warranty does not cover damage or failure resulting from operation with an empty or partially empty tank.

Open each hot water faucet slowly to allow the air to vent from the water heater and piping.

A steady flow of water from the hot water faucet(s) indicates a full water heater.

Condensation can form on the tank and fittings when it is first filled with water. Condensation may also occur with a heavy water draw and very cold inlet water temperature.

This condition is not unusual and will disappear once water is heated. If condition persists, examine fittings for potential leaks and repair, as required.


# Operating Instructions

This water heater is designed for use in Recreational Vehicle applications.

Use only with liquid propane (LP) gas only.

Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in close proximity of this appliance.

This water heater must be shut off during refueling of the RV or when the vehicle is in motion.



## Gas Only Heating

The gas heating switch is indicated by a flame icon on the control switch. When turning this switch to the "ON" position, the water heater will make three ignition attempts. When successful ignition has been achieved, the indicator light will illuminate. If the gas system fails to ignite after three attempts, the indicator light will blink. The gas control ignition sequence can be reset by turning the switch to the "OFF" position then back to the "ON" position. If there are repeated sequences of failed ignition, there could be an issue with you water heater requiring service.

## Electric Only Heating

The electric heating switch is indicated by a lightening icon on the control switch. When turning this switch to the "ON" position, the electric heating element relay will close and allow 120 VAC power to the heating element.

## Combined Gas and Electric Heating

For fastest hot water recovery, this water heater can run gas and electric heating modes simultaneously. To engage both gas and electric heating, simply turn "ON" both the gas switch and the electric switch on the control panel. The logic described in each above individual heating modes will apply in the combined heating mode.

## Extended Shutdown Periods

If the water heater is to remain idle for an extended period of time, the power and water to the appliance should be turned off and the water heater drained to conserve energy and prevent a buildup of dangerous hydrogen gas. This unit has no power button, power can only be shut off at the circuit breaker or disconnect switch.

The water heater and piping should be drained if they might be subjected to freezing temperatures.

After a long shutdown period, the water heater's operation and controls should be checked by qualified service personnel. Make certain the water heater is completely filled again before placing it in operation.

NOTE: Refer to the Hydrogen Gas Caution in the Operating Instructions (see page 3).

# Care and Cleaning

## Routine Preventive Maintenance

**⚠ DANGER** Risk of Scald - Before manually operating the relief valve, make certain no one will be exposed to the danger of coming in contact with the hot water released by the valve. The water may be hot enough to create a scald hazard. The water should be released into a suitable drain location to prevent injury or property damage.

**⚠ CAUTION** Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

Properly maintained, your water heater will provide years of dependable trouble-free service. Keep appliance area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. It is suggested that the following annual preventive maintenance program be established.

1. Inspect Temperature & Pressure Relief Valve.
2. Inspect heating elements, thermostats, and wiring to each.
3. Inspect gas heating system and flue.
4. Drain and Flush the water heater tank.
5. Anode rod must be removed and inspected.

### Temperature and Pressure-Relief Valve:

Once a year, it is recommended to lift and release the lever handle on the temperature and pressure-relief valve, located on the front-right side of the water heater, to make certain the valve operates freely. If the temperature and pressure relief valve on the appliance discharges periodically, this may be due to thermal expansion in a closed water supply system. Contact the water supplier or local plumbing inspector on how to correct this situation. Do not plug the temperature and pressure relief valve.

### Heating Elements and Thermostats:

Once a year, it is recommended to inspect the heating elements, thermostats, and wiring to each. Inspection should be completed by service personnel qualified in electrical appliance repair.

Most electrical appliances, even when new, make some sound when in operation. If the hissing or singing sound level increases excessively, the electric heating element may require cleaning. Contact a qualified installer or plumber for inspection.

### ⚠ Warning

Fire or explosion hazard. When performing any maintenance, shut off the gas supply at the LP container.

### ⚠ CAUTION


Risk of Shock - Shut off power to the water heater before servicing.

## Gas Heating System and Flue


Keep the vent and combustion air intake clear of any dirt, debris, or obstructions. Insects can build nests in the burner tube, this will cause poor combustion. Listen for changes in the burner sound or check for visual changes in the flame appearance. These are indications of an obstruction in the burner tube or flue. Inspect and clean the flue on a regular basis. To clean run a wire flexible brush down the burner tube to remove any obstructions.

Inspect the main burner orifice and sparking module to ensure no blockage or collection of debris that could disrupt the ignition system.

Periodically perform a visual inspection of the main burner while in operation. If a different flame pattern or color is noted or soot has built up in the burner, turn off the water heater and contact a qualified service technician.



**Correct Flame:**  
Blue or Blue/Orange  
Stable shape



**Incorrect Flame:**  
Yellow or Yellow/Orange  
Unstable Shape



# Care and Cleaning

## Draining and Flushing the Water Heater

**⚠ CAUTION** Risk of Shock - Shut off power to the water heater before draining water.

**⚠ DANGER** Risk of Scald - Before manually operating the relief valve, make certain no one will be exposed to the hot water released by the valve. The water drained from the tank may be hot enough to present a scald hazard and should be directed to a suitable drain to prevent injury or damage.

A water heater's tank can act as a settling basin for solids suspended in the water. It is therefore not uncommon for hard water deposits to accumulate in the bottom of the tank. To clean the tank of these deposits, it is recommended to drain and flush the water heater tank once a year. To drain the water heater, follow these steps:

1. Turn off power to the unit. The electric heating elements will become damaged if operated without water.
2. Turn off the gas supply at the LP container.
3. Turn off the cold water supply.
4. Remove the anode rod using a 1 - 1/16" socket to drain the water heater (see anode rod maintenance on page 20).
5. Admit air to the tank by opening a hot water faucet or lifting the handle on the relief valve to drain.

### Flushing the Tank:

1. Follow steps above to drain the water heater.
2. Once the water heater is empty, with the anode rod removed, turn on the cold water supply.
3. Allow several gallons to flush through the water heater.
4. Turn off the water supply and allow any water remaining in the tank to drain.
5. Repeat steps 3 and 4 until water runs clear.
6. Replace the anode rod and fill the tank before returning power to the unit. The tank is full when water runs out of a nearby open hot water faucet.

Flushing should be done with an empty tank to promote additional removal of sediment.

## Winterizing the Water Heater

In the event of freezing weather or long term storage, the water heater must be winterized to prevent damage.

1. Follow the previous steps to drain and flush the water heater.
2. Check the anode rod condition and if necessary replace with a new one.
3. If the RV plumbing system will be filled with anti-freeze, it is important for the water heater to be installed by with a bypass system on the hot and cold water connections. When winterizing with anti-freeze, make sure to engage the bypass valves such that anti-freeze will not flow into the water heater.

# Anode Rod Maintenance and Service

## ⚠ CAUTION - IMPORTANT SAFETY NOTICE

This information is intended for use by individuals possessing adequate background of electrical, electronic and mechanical experience. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible for the interpretation of this information, nor can it assume any liability in connection with its use.

### Tools needed:

- Socket/Torque Wrench
  - 1 1/16" Socket
  - Pipe Joint Compound or Pipe Thread Sealant Tape
  - Anode Rod, if needed
- \* See page 25 for part ordering instructions

### To service the Anode Rod:

1. Disconnect power, shut off the cold water supply, and shut off the LP gas supply at the LP gas storage tanks.
2. Using a 1 1/16" socket, unscrew the anode rod, then lift out to inspect.
3. Inspect and replace if necessary.
4. To install the anode rod, seal the threads with pipe joint compound or pipe thread sealant tape, thread into the port tighten.
5. Turn water supply on, open a tap to remove any air in plumbing system, fill water heater with water, inspect for leaks, then turn the power on.

**NOTE: Do not turn on power until water heater is completely filled.**

## Routine Preventative Maintenance

### Anode Rod


Anode rods are designed and installed to protect and extend the life of residential water storage tanks.

The anode rod must be removed from the water heater's tank and inspected annually, and replaced when more than 6" (15.2 cm) of core wire is exposed at either end of the rod.\* **NOTE:** Artificially softened water will cause the anode rod to consume more rapidly.

Due to shock hazard and to prevent accidental water leaks, this inspection should be done by a qualified servicer or plumber, and requires that the electric power and cold water supply be turned off before servicing the anode rod.

**NOTICE:** Do not remove the anode rod from the water heater's tank except for inspection and/or replacement, as operation with the anode rod removed will shorten the life of the glass-lined tank and will void warranty coverage.

\***NOTE:** Failure to replace the anode rod when consumed voids the warranty for the tank. Warranty coverage for all other components remains intact, and is unaffected by this maintenance requirement. The replacement anode rod, and the inspection for consumption are not covered by warranty.



# Troubleshooting


Before you call for service....

Save time and money! Review the chart below first and you may not need to call for service.

**⚠ CAUTION** For your safety, **DO NOT** attempt repair of electrical wiring, controls, heating elements or other safety devices. Refer repairs to qualified service personnel.

Problem	Possible Causes	What To do
<b>OPERATION AND PERFORMANCE</b>		
<b>Not enough or no hot water</b>	Cold water inlet temperature may be colder during the winter months	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal. The colder inlet water takes longer to heat.</li> </ul>
	Leaking or open hot water faucets	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure all faucets are closed.</li> </ul>
	Long runs of exposed pipe, or hot water piping on outside wall	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insulate piping.</li> </ul>
	Dip tube damaged	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact your local installer, plumbing contractor, or previously agreed upon service agency.</li> </ul>
	A fuse is blown, circuit breaker tripped, or electric service to your home may be interrupted	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace fuse or reset circuit breaker.</li> <li>Contact the local electric utility.</li> </ul>
	Inadequate wiring	<ul style="list-style-type: none"> <li>See the <i>Installation Instructions</i>.</li> </ul>
	Manual reset high limit (ECO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>See the <i>Safety Controls</i> section, see page 5.</li> </ul>
	Water Connections to unit reversed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correct piping connections.</li> </ul>
<b>Water is too hot</b>	<b>Thermostat has failed</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact your local installer, plumbing contractor, or previously agreed upon service agency.</li> </ul>
<b>OTHER</b>		
<b>Rumbling noise</b>	<b>Water conditions in your home caused a buildup of scale or mineral deposits on the heating elements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove and clean the heating elements. This should only be done by a qualified service person or plumbing contractor.</li> </ul>
<b>Water dripping down the outside of the heater</b>	<b>Hot/Cold water connections or other parts have loosened</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tighten the loose connections. This should only be done by a qualified service person or plumbing contractor.</li> </ul>
<b>Relief valve producing popping sound or draining</b>	<b>Pressure buildup caused by thermal expansion to a closed system</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is an unacceptable condition and must be corrected. See <i>Thermal Expansion</i> section on page 12. Do not plug the relief valve outlet. Contact a plumbing contractor to correct this.</li> </ul>
<b>Hot water has a rotten egg or sulfur smell</b>	<b>Certain water supplies with high sulfate content will react with the anode rod that is present in all water heaters for corrosion protection of the tank</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flush the tank. See <i>Care and Cleaning</i> section on page 19.</li> </ul>

# Wiring Diagram



# GE Appliances RV Water Heater Limited Warranty

**LIMITED WARRANTY**

All warranty service must be provided by certified RV Service Centers.

To schedule service call 1-866-835-0179

Have serial number and model number available when calling for service.

For The Period Of:	GE Appliances Will Replace:
<b>Two Years</b> From the date of the original purchase	<b>Any part</b> of the water heater which fails due to a defect in materials or workmanship. During this <b>limited two-year warranty</b> , GE Appliances will also cover all labor and related service to replace the defective part.

## What GE Appliances Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Replacement parts shipping and handling and cost to remove defective part or tank after the two year limited warranty are NOT covered.
- Failure of the product if it is abused, misused, altered, or used for other than the intended purpose.
- Use of this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, lightning, fire, flood or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance, its installation or repair.
- Product not accessible to provide required service in a safe manner.
- If product removed from original installation location.
- If product or other appliance must be moved for service access
- Damage, malfunction or failure caused by the use of repair service not approved by GE Appliances.
- Damage, malfunction or failure caused by the use of unapproved parts or components.
- Damage, malfunction or failure caused by operating the water heater with the anode rod removed.
- Anode Rod inspection and replacement.
- Damage, malfunction or failure resulting from operating the water heater with an empty or partially empty tank.
- Damage, malfunction or failure caused by subjecting the tank to pressure greater than those shown on the rating label.
- Damage, malfunction or failure caused by operating the water heater with electrical voltage outside the voltage range listed on the rating label.
- Water heater failure due to the water heater being operated in a corrosive atmosphere.
- If this water heater is used for other than private family use, labor will not be covered under warranty, and the parts warranty is reduced to 1 year from the date of purchase.

**EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to two years or the shortest period allowed by law.**

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for RV use within the USA. If the product is located in an area where service by an authorized RV servicer is not available, you may be required to bring the product to an authorized GE Service location for service.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor: GE Appliances, a Haier company**  
**Louisville, KY 40225**

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

# Consumer Support

---

## Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise.

- Scan QR Code on product registration card, or on product.



**NOTE:** This is just an example of what a QR code represents.

- Or go to **GEAppliances.com/register**
- Or mail in your pre-printed registration card included in the packing material

## Consumer Service

---

If you have a question or need assistance with your new water heater on adjustments, repairs, or routine maintenance:

- Review the Troubleshooting Tips or Care and Cleaning sections of this Owner's Manual.
  - Contact your RV dealership or call GE Appliances Service and support for RV at 866-835-0179.
- 

## Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes. (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US, go to [GEApplianceparts.com](http://GEApplianceparts.com)

---

## Contact Us

If you are ultimately not satisfied with the service you receive, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations |GE Appliances, Appliance Park |Louisville, KY 40225  
**GEAppliances.com/contact**

# Replacement Parts

For Profile branded RV Water Heater Models.

## Instructions for Placing a Parts Order


To place orders using a Visa/MasterCard or Discover contact **GEApplianceparts.com**.

All parts orders should include:

1. The model and serial number of the water heater from the rating plate.
2. Part description (as noted below) and number of parts desired.

## ⚠ CAUTION

For your safety, **DO NOT** attempt repair of electrical wiring, thermostat(s), heating elements or other operating controls. Refer repairs to qualified service personnel.



Appearance may vary by model.



Modèles de chauffe-eau pour véhicules récréatifs à double carburant de marque GE Profile.

PR06DSATB\*

PR10DSATB\*

Véhicule Récréatif  
**CHAUFFE-EAU**

INFORMATION DE SÉCURITÉ .....3

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ..... 6

MODE D'EMPLOI..... 17

ENTRETIEN ET NETTOYAGE ..... 18

DES CONSEILS DE DÉPANNAGE..... 21

SCHÉMA DE CÂBLAGE .....22

GARANTIE LIMITÉE ..... 23

SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS ..... 24

PIÈCES DE RECHANGE ..... 25

Écrivez le modèle et le numéro de série chiffres ici:

Modèle # \_\_\_\_\_

En série # \_\_\_\_\_

Vous pouvez les trouver sur la note étiquette sur le devant de votre chauffe-eau.

**FRANÇAIS**

Pour une version français de ce manuel d'utilisation, veuillez visiter notre site web à l'adresse [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com).

**ESPAÑOL**

Para consultar una version en español de este manual de instrucciones, visite nuestro sitio de internet [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com).

**⚠ AVERTISSEMENT** Si la informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peut en résulter, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ**
- Évacuez toutes les personnes du véhicule.
- Coupez l'alimentation en gaz à la source du réservoir de gaz.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique et n'utilisez aucun téléphone ou radio dans le véhicule.
- Ne démarrez pas le moteur du véhicule ou le générateur électrique.
- Contactez le fournisseur de gaz le plus proche ou un technicien qualifié.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz ou un technicien de service qualifié, appelez les pompiers.
- Ne pas ouvrir l'alimentation en gaz tant que la ou les fuites de gaz n'ont pas été réparées.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

## **MERCI D'AVOIR INTÉGRÉ LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS GE À VOTRE VR.**

---

Que vous ayez grandi avec les appareils électroménagers GE ou que ce soit votre premier, nous sommes heureux de vous accueillir dans la famille. Nous sommes fiers de la qualité de fabrication, de l'innovation et de la conception qui entrent dans chaque produit des appareils électroménagers GE, et nous pensons que vous le serez également. Entre autres choses, l'enregistrement de votre appareil garantit que nous pouvons vous fournir des informations importantes sur les produits et les détails de la garantie lorsque vous en avez besoin. Enregistrez maintenant votre appareil GE en ligne. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles sont disponibles dans la section Support consommateur de ce manuel d'utilisation.



**GE APPLIANCES**

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### ▲ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations de ce manuel doivent être suivies pour minimiser le risque d'incendie ou d'explosion, de choc électrique ou pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie. Assurez-vous de lire et de comprendre l'ensemble du manuel du propriétaire avant de tenter d'installer ou d'utiliser ce chauffe-eau. Cela peut vous faire gagner du temps et des coûts.

Accordez une attention particulière aux instructions de sécurité. Ne pas suivre ces avertissements pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous avez des problèmes pour comprendre les instructions de ce manuel ou si vous avez des questions, ARRÊTEZ et demandez l'aide d'un technicien de service qualifié ou de l'entreprise locale d'électricité.

### ▲ AVERTISSEMENT

**Risque d'incendie - NE PAS entreposer ni utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Gardez les chiffons et autres matériaux combustibles à l'écart.**

### ▲ AVERTISSEMENT

**Si le chauffe-eau a été exposé à une inondation, un incendie ou à des dégâts physiques, coupez l'alimentation électrique et la vanne d'arrêt d'eau du chauffe-eau.**

N'utilisez pas à nouveau le chauffe-eau tant qu'il n'a pas été minutieusement vérifié par un personnel de service qualifié.

### Précautions de sécurité

**A.** Coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau s'il a été exposé à une surchauffe, un incendie, une inondation ou des dommages physiques.

**B.** Ne pas allumer le chauffe-eau sauf s'il est rempli d'eau.

**C.** Ne pas allumer le chauffe-eau si la vanne d'arrêt d'eau froide est fermée.

**NOTE : Des vapeurs inflammables peuvent être aspirées par les courants d'air provenant des zones environnantes jusqu'au chauffe-eau.**

**D.** Si vous rencontrez des difficultés à comprendre ou à suivre les instructions d'utilisation ou la section sur l'entretien et le nettoyage, il est recommandé qu'une personne qualifiée ou un technicien effectue le travail.

### ▲ ATTENTION

Risque d'incendie - Du gaz d'hydrogène peut être produit dans un système d'eau chaude desservi par ce chauffe-eau qui n'a pas été utilisé depuis longtemps (généralement deux semaines ou plus). LE GAZ D'HYDROGÈNE EST EXTREMEMENT INFLAMMABLE!! Pour dissiper ce gaz et réduire le risque de blessure, il est recommandé d'ouvrir le robinet d'eau chaude pendant plusieurs minutes à l'évier de la cuisine avant d'utiliser tout appareil électrique connecté au système d'eau chaude. S'il y a présence d'hydrogène, il y aura un son inhabituel tel que de l'air s'échappant à travers le tuyau lorsque l'eau commence à couler. Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue près du robinet lorsqu'il est ouvert.

### ▲ ATTENTION

**Étiquetez tous les fils avant de les déconnecter lors de la maintenance des commandes. Les erreurs de câblage peuvent causer un fonctionnement incorrect et dangereux. Vérifiez le bon fonctionnement après la maintenance.**

L'appareil et sa vanne d'arrêt individuelle doivent être déconnectés du système de tuyauterie d'alimentation en gaz lors de tout test de pression de ce système, à des pressions de test supérieures à 1/2 psi (3,5 kPa).

L'appareil doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant sa vanne d'arrêt manuelle individuelle lors de tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions de test égales ou inférieures à 1/2 psi (3,5 kPa).

## LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ **DANGER**



**Une température de l'eau supérieure à 125°F peut causer des brûlures sévères instantanées ou la mort par échaudure.**

Les réglages de contrôle de température approximent généralement la température de l'eau du robinet. Cependant, des facteurs pourraient faire augmenter la température de l'eau jusqu'à 160° F, indépendamment des réglages de contrôle.

Les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées courent le plus grand risque de brûlure par échauffement.

**Veuillez consulter le manuel d'instruction avant de régler la température du chauffe-eau.**

**Vérifiez la température de l'eau avant de prendre un bain ou une douche.**

Des vannes de limitation de température sont disponibles ; veuillez vous reporter au manuel.

### TEMPÉRATURE DE L'EAU

La sécurité, la conservation de l'énergie et la capacité d'eau chaude sont des facteurs à considérer lors du fonctionnement d'un chauffe-eau. Les températures de l'eau supérieures à 125°F peuvent causer des brûlures graves ou la mort par échaudure. Assurez-vous de lire et de suivre les avertissements indiqués sur l'étiquette illustrée à gauche. Cette étiquette se trouve également sur le chauffe-eau.

#### Relation Temps/Température dans les échaudures

Temperature	Temps nécessaire pour causer des brûlures graves
120°F (49°C)	Plus de 5 minutes
125°F (52°C)	De 1m30 à 2 minutes
130°F (54°C)	Environ 30 secondes.
135°F (57°C)	Environ 10 secondes.
140°F (60°C)	Moins de 5 secondes.
145°F (63°C)	Moins de 3 secondes.
150°F (66°C)	Environ 1-1/2 seconde.
155°F (68°C)	Environ 1 seconde.

Tableau gracieuseté de l'Institut des brûlés Shriners.

Le tableau ci-dessus peut être utilisé comme référence pour déterminer les températures de l'eau potentiellement dangereuses.

### ⚠ DANGER

**Il y a un risque de brûlure par ÉCHAUFFEMENT de l'eau si le thermostat de température de l'eau est réglé trop haut.**

Le thermostat de ce chauffe-eau a été réglé en usine à 125°F (52°C) pour réduire le risque de brûlure par échauffement.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### COMMANDÉES PAR LA SÉCURITÉ

Le chauffe-eau est équipé d'un thermostat combiné et d'une commande de coupure d'énergie (ECO) de limite élevée qui se trouve au-dessus de l'élément chauffant en contact avec la surface du réservoir. Si pour une raison quelconque la température de l'eau devient excessivement élevée, la commande de limite élevée (ECO) interrompt le circuit d'alimentation de l'élément chauffant. Une fois que la commande est ouverte, elle doit être réinitialisée manuellement. La réinitialisation de la commande de limite élevée doit être effectuée par un technicien de service qualifié.

#### ⚠ AVERTISSEMENT


La cause de la condition de température élevée doit être investiguée par un technicien de service qualifié et des mesures correctives doivent être prises avant de remettre le chauffe-eau en service.

#### ⚠ AVERTISSEMENT


Risque d'incendie ou de choc électrique. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner la mort ou des blessures graves.

#### Pour réinitialiser la commande de limitation de température:

1. Coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau.
2. Retirez le couvercle du thermostat.
3. Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION correspondant.
4. Remplacez le couvercle du thermostat.
5. Assurez-vous que le chauffe-eau fonctionne correctement après avoir réinitialisé l'ECO.



Retirez le couvercle du thermostat.



Appuyez sur le bouton de réinitialisation manuelle du thermostat approprié.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# Instructions D'installation

## AVANT QUE TU COMMENCES

Lisez ces instructions entièrement et attentivement.

- Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local.
- Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur.
- Remarque à l'intention de l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** – Conservez ces instructions pour référence future.
- **Niveau de compétence** - L'installation et l'entretien de cet appareil nécessitent un technicien qualifié en VR
- **Temps d'exécution** - Environ 1 heure
- Nous recommandons que deux personnes installent ce produit.
- L'installation correcte est de la responsabilité de l'installateur.
- La défaillance du produit due à une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie.

## INSTALLATION LOCALE RÈGLEMENTS

Cet appareil doit être installé conformément à tous les codes locaux et nationaux applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les dernières éditions des normes suivantes :

- ANSI/NFPA70, Code national de l'électricité
- ANSI/NFPA 1192, Code des véhicules récréatifs
- Code national des gaz combustibles ANSI Z223.1
- ANSI Z21.10.1, Chauffe-eau à gaz à accumulation
- Norme ANSI A119.5 Park Model RV
- CSA C22.1, parties I et II, Code canadien de l'électricité
- Série CSA Z240 RV, véhicules récréatifs

## Outils et Matériaux Recommandés

- Percer
- Tournevis cruciforme
- Produit d'étanchéité pour filetage de tuyau
- Clé à pipe ou équivalent
- Bois de 2" x 2" (blocage)
- Pistolet à calfeutrer et calfeutrer
- Règle ou ruban à mesurer
- Pince à dénuder
- Écrou de fil approuvé UL ou connexion à sertir

### ⚠ ATTENTION

Faites attention aux bords tranchants car ils peuvent causer des blessures. Lorsque vous soulevez le chauffe-eau, utilisez 2 personnes pour le soulever.

### ⚠ DANGER

**Risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.**

Ce chauffe-eau peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore et potentiellement mortel. Suivez ces instructions pour une installation correcte de cet appareil.

### ⚠ Avertissement

**Risque d'incendie et/ou de choc électrique. Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Coupez l'alimentation en gaz, débranchez l'alimentation 120 VCA du VR et débranchez la connexion de la batterie 12 VCC avant d'installer ce chauffe-eau ou de percer/couper dans le VR. Assurez-vous qu'il n'y a pas de câblage électrique ou de tuyauterie à l'intérieur du mur du VR à l'emplacement d'installation.

### ⚠ Avertissement

**Instructions de mise à la terre électrique.**

Cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches pour votre protection contre les risques d'électrocution et doit être branché directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. Ne coupez pas et ne retirez pas la broche de mise à la terre de cette fiche. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures graves.

## Emplacement D'installation


Planification de l'emplacement du chauffe-eau dans le VR :

- L'emplacement de ce chauffe-eau dans le VR doit être considéré avant de construire les parois latérales de la remorque ou du véhicule. Assurez-vous de choisir un emplacement avec un dégagement et une profondeur adéquats pour accueillir cette conception de chauffe-eau.
- N'installez pas le chauffe-eau de manière à ce que l'évent puisse être couvert ou bloqué lorsqu'une porte du VR est ouverte.
- N'installez pas le chauffe-eau à l'endroit où l'évent se termine sous une glissière. Cet appareil ne doit pas être installé sous un surplomb.
- Le réservoir du chauffe-eau doit être soutenu de façon à ce qu'il soit au niveau du bas de la découpe du mur latéral.
- Il est recommandé de prévoir un dégagement et un accès adéquats aux raccords d'eau arrière du chauffe-eau pour faciliter l'entretien et l'hivernage.
- Si le chauffe-eau est installé à un endroit où un raccordement de plomberie ou une fuite du réservoir pourrait endommager la zone environnante, il est recommandé d'installer un bac de récupération raccordé à l'extérieur du VR.
- N'installez pas le chauffe-eau directement sur la moquette. Si nécessaire, placez un écran en métal ou en bois directement sous toute la surface du chauffe-eau.

## Installation du chauffe-eau

1. Une fois les parois latérales du VR construites, coupez la taille d'ouverture requise pour le chauffe-eau selon le tableau ci-dessous.


	Dimensions de Découpe		
	Hauteur	Largeur	Profondeur
6 gallons bicarburant <b>PR06DSATB*</b>	12.75 in (31.75 cm)	12.75 in (31.75 cm)	18.5 in (47 cm)
10 gallons bicarburant <b>PR10DSATB*</b>	12.75 in (31.75 cm)	12.75 in (31.75 cm)	26.25 in (66.7 cm)



# Instructions D'installation

## Installation du Chauffe-eau (suite)

2. Encadrez la découpe avec du bois de 2" x 2" (5,1 cm x 5,1 cm) ou une charpente métallique équivalente.
3. Vissez le chauffe-eau à l'ouverture encadrée en utilisant (précisez le type de vis ici) à travers les trous de dégagement prévus dans le boîtier du chauffe-eau. Ces emplacements de trous sont indiqués dans la figure ci-dessous.
4. Ajouter un blocage des deux côtés du réservoir du chauffe-eau pour empêcher le mouvement du chauffe-eau. Pour installer le blocage, suivez les instructions ci-dessous:
  - a. Placez le chauffe-eau à l'emplacement de la découpe.
  - b. À l'arrière du réservoir (près des raccords d'eau), mesurez la distance entre le côté de la découpe et le côté du réservoir.
  - c. Marquez la distance appropriée mesurée à l'étape précédente et placez un bloc de bois de 2" x 2" x 6" de long à ces endroits des deux côtés du réservoir du chauffe-eau.
  - d. Fixez les blocs de bois au sol à l'aide d'une vis appropriée ou d'une méthode équivalente.
5. Fixez le boîtier du tableau de commande au sol près ou sur les murs latéraux près du chauffe-eau à l'aide de la vis ou de la fixation appropriée. Placez le tableau de commande dans un endroit accessible à l'avenir.



## RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION EN EAU

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour l'installation recommandée. Les raccordements d'eau CHAUDE et FROIDE sont clairement marqués par des caches rouges (HOT) et bleus (COLD). Les deux connexions sont 1/2" mâle NPT sur tous les modèles. Lors de la connexion aux orifices d'entrée/sortie, l'utilisation de raccords à filetage conique NPT femelle 1/2" avec l'utilisation d'un produit d'étanchéité pour filetage est recommandée.


**REMARQUE:** Il est recommandé d'installer ce chauffe-eau avec une configuration de dérivation pour faciliter le processus d'hivernage du VR.

**IMPORTANT:** N'appliquez pas de chaleur sur les raccords d'eau CHAUDE ou FROIDE. Si des raccords de sueur sont utilisés, transpirez le tuyau à l'adaptateur avant de fixer l'adaptateur aux connexions d'eau froide sur le chauffe-eau. Toute chaleur appliquée à la connexion d'eau chaude ou froide endommagera définitivement ces ports.

L'installation typique peut être trouvée dans le schéma ci-dessous.


### Installation des connexions d'eau:

1. Retirez le couvercle rouge du raccord d'eau chaude 1/2" NPT.
2. Appliquez du ruban adhésif ou du mastic sur l'orifice 1/2" NPT du chauffe-eau, puis connectez la conduite d'eau directement à cet orifice à l'aide du bon raccord femelle 1/2" NPT.
3. Retirez le couvercle bleu du raccord d'eau froide 1/2" NPT.
4. Appliquez du ruban adhésif ou du mastic sur l'orifice 1/2" NPT du chauffe-eau, puis connectez la conduite d'eau directement à cet orifice à l'aide du bon raccord femelle 1/2" NPT.



### Configuration de la plomberie de dérivation

Il est recommandé d'installer ce chauffe-eau avec une configuration de dérivation pour un processus d'hivernage facile du VR. La configuration de dérivation typique peut être trouvée ci-dessous:



# Instructions D'installation

## RACCORDEMENTS D'ALIMENTATION EN GAZ

### ⚠ Avertissement

Raccordez ce chauffe-eau uniquement au type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Toute tentative d'adapter le chauffe-eau pour une utilisation avec un type de gaz différent pourrait entraîner des conditions de fonctionnement dangereuses.

- Ce chauffe-eau est conçu pour être utilisé uniquement avec du gaz propane liquide (GPL).
- La conduite de gaz doit être composée d'un matériau de tuyauterie de gaz approuvé.
- La pression du gaz à l'entrée de la vanne ne doit pas dépasser 13" w.c. pour l'alimentation en gaz propane.

### Test de fuite

- Le chauffe-eau et son raccordement au gaz doivent subir un test d'étanchéité à la pression normale de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- Ouvrez l'alimentation principale en gaz du VR au niveau des réservoirs de GPL et vérifiez s'il y a des fuites en appliquant un mélange d'eau savonneuse sur tous les raccords de gaz, y compris les raccords d'usine. La présence de bulles indique une fuite de gaz qui doit être corrigée avant de terminer l'installation.


### ⚠ Avertissement

N'utilisez jamais une flamme nue pour tester les fuites de gaz, car des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort pourraient en résulter. La pression de gaz d'entrée maximale ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant et la valeur minimale indiquée est destinée au réglage de l'entrée.


### Installing the Gas Connection

1. Acheminez la conduite d'alimentation en GPL évasée de 3/8 po à travers l'ouverture du boîtier avant du chauffe-eau.  
Remarque : il peut être nécessaire de retirer le passe-fil en caoutchouc, d'effectuer le raccordement au gaz, puis de réinstaller le passe-fil.
2. Raccordez le raccord évasé de 3/8 po à la soupape à gaz située sur le chauffe-eau. Lorsque vous effectuez ce raccordement au gaz, maintenez le raccord à gaz sur la soupape avec une clé tout en serrant l'écrou évasé.
3. Si nécessaire, réinstallez l'œillet en caoutchouc à l'ouverture de la conduite de gaz. Il est important que cet œillet ait un joint étanche à l'air pour empêcher l'humidité ou les produits de gaz de combustion de s'échapper par l'ouverture. Il est recommandé de calfeutrer autour de cette zone après avoir terminé l'installation de la conduite de gaz pour assurer une étanchéité à l'air.

Acheminez la conduite d'alimentation en gaz à travers l'ouverture du chauffe-eau.



Connectez le raccord de gaz évasé 3/8"



## CONNEXIONS ELECTRIQUES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**⚠ Avertissement** Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures doivent être suivies, notamment :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffe-eau.
2. Ce chauffe-eau doit être mis à la terre. Connectez uniquement à une prise correctement mise à la terre.
3. Installez ou localisez ce chauffe-eau conformément aux instructions d'installation fournies.
4. N'utilisez ce chauffe-eau que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
5. N'utilisez pas de rallonge avec ce chauffe-eau. Si aucune prise n'est disponible à côté du chauffe-eau, contactez un électricien qualifié pour en faire installer une correctement.
6. Comme pour tout appareil, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants.
7. N'utilisez pas ce chauffe-eau si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou s'il est tombé.
8. Ce chauffe-eau ne doit être entretenu que par un personnel d'entretien qualifié. Contactez le centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
9. N'utilisez pas de protecteurs de surtension ou d'adaptateurs multiprises avec ce chauffe-eau.

**ATTENTION : Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un cordon fourni par le fabricant de l'appareil et non réparé.**

## Connexions électriques : Connexion de Commande 12 VDC


Ce chauffe-eau doit être connecté à une connexion de batterie 12 VDC via l'interrupteur de commande pour allumer on/off à la fois l'élément chauffant au gaz et l'élément chauffant électrique.

Le câblage reliant le point de raccordement du chauffe-eau à l'emplacement de l'interrupteur de commande doit être fourni par l'installateur et acheminé entre l'emplacement d'installation de l'interrupteur de commande et le chauffe-eau. Utilisez une taille de câble minimale de 18 AWG, un câblage approuvé UL ou CSA. Voir page 14 pour l'installation de l'interrupteur de commande.

## INSTALLATION DES CONNEXIONS 12 VDC

1. Localisez le faisceau de fils à quatre couleurs sur le dessus du chauffe-eau et le faisceau de fils préinstallé acheminé depuis l'interrupteur de commande.
2. Connectez le fil approprié du chauffe-eau au faisceau de fils préinstallé.
  - Vert - Connexion à la terre
  - Blanc - Commutateur de commande de chauffage électrique
  - Orange : interrupteur de commande de chauffage au gaz
  - Bleu - Voyant lumineux

**REMARQUE :** Les connexions électriques doivent être effectuées conformément à tous les codes et réglementations locaux et nationaux. En l'absence d'un code ou d'une réglementation locale, reportez-vous à la dernière édition du National Electric Code NFPA No. 70.



# Instructions D'installation

## Connexions électriques : Alimentation 120 Volts

### ⚠ Avertissement

Risque d'incendie ou d'électrocution. Assurez-vous que les couvercles de la boîte de jonction et les vis de mise à la terre sont solidement fixés pour une bonne mise à la terre. Une bonne connexion à la terre est essentielle. La présence d'eau dans la tuyauterie et le chauffe-eau n'assure pas une conduction suffisante pour une mise à la terre. Les tuyaux non métalliques, les raccords diélectriques, les connecteurs flexibles, etc. peuvent entraîner l'isolation électrique du chauffe-eau. Ne déconnectez pas la mise à la terre d'usine.


- Un circuit de dérivation séparé avec des conducteurs en cuivre, une protection contre les surintensités, des moyens de déconnexion appropriés et une prise correctement mise à la terre doit être fourni par l'installateur.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes locaux ou à la dernière édition du National Electrical Code ANSI/NFPA 70.
- Le chauffe-eau est fourni avec un cordon d'alimentation à trois broches installé en usine pour une installation facile. La fiche doit être installée sur une prise approuvée UL, dédiée, 15 A minimum, correctement mise à la terre.
- Les exigences de tension et la charge en watts du chauffe-eau sont spécifiées sur l'étiquette signalétique.
- La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par l'installation, la fixation ou l'utilisation de tout type de dispositif d'économie d'énergie ou d'autres dispositifs non approuvés (autres que ceux autorisés par le fabricant) dans, sur ou en conjonction avec le chauffe-eau. L'utilisation de dispositifs d'économie d'énergie non autorisés peut raccourcir la durée de vie du chauffe-eau et mettre en danger la vie et les biens.

Le fabricant décline toute responsabilité pour de telles pertes ou blessures résultant de l'utilisation de tels dispositifs non autorisés.

### ⚠ Avertissement

Risque d'endommagement du chauffe-eau. Le réservoir doit être rempli d'eau avant que le chauffe-eau ne soit mis en marche. La garantie du chauffe-eau ne couvre pas les dommages ou les pannes résultant d'un fonctionnement avec un réservoir vide ou partiellement vide.

Branchez le cordon d'alimentation du chauffe-eau dans la prise installée par le fabricant.



## Exterior Access Door


### ⚠ Avertissement

**Risque de monoxyde de carbone, d'incendie et d'explosion. Le non-respect des avertissements ci-dessous peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

- Ce chauffe-eau doit être ventilé et scellé correctement pour éviter les fuites de monoxyde de carbone à l'intérieur du VR.
- Tout l'air de combustion doit provenir de l'extérieur du VR et tous les gaz d'échappement de combustion doivent être évacués à l'extérieur du VR.
- Ne ventilez pas ce chauffe-eau avec un système de ventilation qui dessert un autre appareil.
- Ne ventilez pas ce chauffe-eau dans une zone fermée ou directement dans un matériau combustible.

## Installation de la porte d'accès extérieur

1. Appliquez du calfeutrage ou du mastic à la silicone sur la paroi latérale du VR autour de l'ouverture encadrée du chauffe-eau, comme indiqué dans l'image ci-dessous.
2. Appliquez du calfeutrant ou du mastic à la silicone sur le fond du boîtier du chauffe-eau, comme indiqué dans l'image ci-dessous.
3. Insérez le cadre de la porte d'accès extérieur dans le boîtier du chauffe-eau. Assurez-vous que le rebord de la porte se trouve à l'intérieur du boîtier du chauffe-eau.
4. Ouvrez la porte d'accès pour laisser un passage libre pour fixer le rebord de la porte à la paroi latérale.
5. Fixez la porte d'accès à la paroi latérale du VR à l'aide des vis ou attaches appropriées (12).
6. Fermez la porte d'accès de manière à ce que les deux loquets dépassent des fentes de la porte. Tournez les deux loquets à 90 degrés et rabattez-les pour verrouiller la porte.



# Instructions D'installation


## Interrupteur de Commande

### ⚠ Avertissement

Risque d'incendie ou d'électrocution. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner la mort ou des blessures graves.


Planification de l'emplacement de l'interrupteur de commande dans le VR.

- L'emplacement de cet interrupteur de commande dans le VR doit être considéré avant de construire les parois latérales de la remorque ou du véhicule. Assurez-vous de choisir un emplacement avec un dégagement et une profondeur adéquats pour accueillir cet interrupteur de commande.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils ou de plomberie à l'intérieur de la paroi latérale du VR à l'emplacement d'installation.
- Coupez l'alimentation en gaz, débranchez l'alimentation 120 VAC du RV et déconnectez la batterie 12 VDC avant de percer ou de couper dans le RV.
- Lors du choix de l'emplacement de l'interrupteur de commande, assurez-vous de choisir une zone facilement accessible pour l'utilisation et l'entretien.
- Le câblage reliant le point de raccordement du chauffe-eau à l'emplacement de l'interrupteur de commande doit être fourni par l'installateur et acheminé entre l'emplacement d'installation de l'interrupteur de commande et le chauffe-eau. Utilisez une taille de câble minimale de 18 AWG, un câblage approuvé UL ou CSA. Voir page 11 pour l'installation du câblage de l'interrupteur de commande.
- Le câblage reliant l'alimentation +12 VDC de la batterie du RV à l'emplacement d'installation de l'interrupteur de commande doit être fourni par l'installateur et acheminé entre l'emplacement d'installation de l'interrupteur de commande et la batterie.



## Installation du commutateur de commande (suite)

1. Coupez le trou de taille appropriée pour installer le commutateur. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour monter le commutateur après avoir terminé les connexions électriques à l'étape 2.
2. Effectuez les connexions électriques 12 VDC :  
**Remarque : L'avant de l'interrupteur de commande indique quel interrupteur contrôle chaque option de chauffage (gaz ou électrique). L'éclair indique un chauffage électrique. La flamme indique un chauffage au gaz. Il est essentiel de câbler correctement le pour chaque option de chauffage.**
  - A. Installez le fil noir +12 VDC acheminé de la batterie sur le connecteur à double cosse à l'arrière de l'interrupteur de chauffage électrique.
  - B. Installez le fil blanc acheminé du chauffe-eau au connecteur simple à l'arrière de l'interrupteur de chauffage électrique.
  - C. Installez le fil orange acheminé du chauffe-eau au connecteur à cosse supérieur à l'arrière de l'interrupteur de chauffage au gaz.
  - D. Installez le fil bleu acheminé du chauffe-eau au connecteur à cosse supérieur à l'arrière du voyant rouge.
  - E. Installez un fil de terre sur le connecteur à cosse inférieur à l'arrière du voyant rouge et connectez-le à un emplacement de mise à la terre approprié.
3. Installez l'interrupteur de commande dans la découpe ouverte en veillant à ne pas déconnecter ou pincer les fils.
4. Montez l'interrupteur de commande à l'aide de quatre vis ou de fixations appropriées aux emplacements indiqués.



# Instructions D'installation

## SOUPAPE DE DÉCHARGE

### ⚠ Avertissement

**Risque d'endommagement de l'appareil - La pression nominale de la soupape de décharge ne doit pas dépasser 150 PSI (1,03 MPa), la pression de service maximale du chauffe-eau indiquée sur la plaque signalétique.**

Une nouvelle soupape de décharge combinée de température et de pression, conforme à la norme pour les soupapes de décharge et les dispositifs d'arrêt automatique du gaz pour les systèmes d'alimentation en eau chaude, ANSI Z21.22, est fournie et doit rester installée dans l'ouverture prévue et marquée à cet effet sur le chauffe-eau. Aucune vanne de quelque type que ce soit ne doit être installée entre la soupape de décharge et le réservoir. Les codes locaux doivent régir l'installation des soupapes de décharge.

La cote BTUH de la soupape de décharge ne doit pas être inférieure à la cote d'entrée du chauffe-eau indiquée sur l'étiquette signalétique située à l'avant du chauffe-eau (1 watt = 3,412 BTUH).


La soupape de décharge est un composant critique pour la sécurité, ne retirez pas ou ne modifiez pas la soupape de décharge pour une raison autre que le remplacement direct par un réparateur qualifié.

Ne placez pas de vanne, de bouchon ou de raccord réducteur sur l'orifice de décharge de la soupape de décharge.

Si une conduite de refoulement est utilisée, n'utilisez pas de raccord réducteur ou autre restriction plus petit que la sortie de refoulement de la soupape de décharge.

Une soupape de décharge qui goutte pendant que le chauffe-eau fonctionne ne signifie pas qu'il est défectueux. La plomberie du VR est un système fermé, la dilatation de l'eau pendant le chauffage est normale et peut faire couler la soupape de décharge.

Soupape de décharge de température et de pression



### ⚠ ATTENTION

Pour réduire le risque de pressions et de températures excessives dans ce chauffe-eau, installez l'équipement de protection contre la température et la pression requis par les codes locaux et au moins une soupape de décharge combinée de température et de pression certifiée par un laboratoire d'essai reconnu à l'échelle nationale qui maintient une inspection périodique de la production de équipements ou matériaux, comme répondant aux exigences des soupapes de décharge et des dispositifs d'arrêt automatique du gaz pour les systèmes d'alimentation en eau chaude, ANSI Z21.22. Cette vanne doit être marquée avec une pression de réglage maximale ne dépassant pas la pression de service maximale marquée du chauffe-eau. Installez la vanne dans une ouverture prévue et marquée à cet effet dans le chauffe-eau, et orientez-la ou fournissez un tube de sorte que toute décharge de la vanne ne sorte qu'à moins de 6 pouces au-dessus, ou à n'importe quelle distance en dessous, du plancher structurel, et ne contacter toute pièce électrique sous tension. L'orifice d'évacuation ne doit en aucun cas être obstrué ou réduit.

## POUR REMPLIR LE CHAUFFE-EAU

### ⚠ Avertissement

**Risque d'endommagement de l'appareil - Le réservoir doit être rempli d'eau avant que le réchauffeur ne soit allumé. La garantie du chauffe-eau ne couvre pas les dommages ou les pannes résultant d'un fonctionnement avec un réservoir vide ou partiellement vide.**

Ouvrez lentement chaque robinet d'eau chaude pour permettre à l'air de s'évacuer du chauffe-eau et de la tuyauterie.

Un débit constant d'eau provenant du ou des robinets d'eau chaude indique un chauffe-eau plein. De la condensation peut se former sur le réservoir et les raccords lors du premier remplissage d'eau. De la condensation peut également se produire avec un tirage d'eau important et une température d'eau d'entrée très froide.


Cette condition n'est pas inhabituelle et disparaîtra une fois l'eau chauffée. Si le problème persiste, examinez les raccords à la recherche de fuites potentielles et réparez-les, au besoin.

# Mode D'emploi

Ce chauffe-eau est conçu pour être utilisé dans des applications de véhicules récréatifs.

Utiliser uniquement avec du gaz propane liquide (LP).

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil. Ce chauffe-eau doit être éteint pendant le ravitaillement du VR ou lorsque le véhicule est en mouvement.



## Chauffage au gaz uniquement

L'interrupteur de chauffage au gaz est indiqué par une icône de flamme sur l'interrupteur de commande. Lorsque vous tournez cet interrupteur à la position "ON", le chauffe-eau fera trois tentatives d'allumage. Une fois l'allumage réussi, le voyant s'allume. Si le système de gaz ne s'allume pas après trois tentatives, le voyant clignote. La séquence d'allumage de la commande de gaz peut être réinitialisée en tournant le commutateur sur la position "OFF" puis de nouveau sur la position "ON". S'il y a des séquences répétées d'échec d'allumage, il pourrait y avoir un problème avec votre chauffe-eau nécessitant une réparation.

## Chauffage électrique uniquement

L'interrupteur de chauffage électrique est signalé par une icône éclair sur l'interrupteur de commande. Lorsque vous tournez cet interrupteur sur la position "ON", le relais de l'élément chauffant électrique se ferme et permet une alimentation de 120 VAC à l'élément chauffant.

## Chauffage Combiné Gaz et Electrique

Pour une récupération d'eau chaude plus rapide, ce chauffe-eau peut fonctionner simultanément en modes de chauffage au gaz et électrique. Pour engager à la fois le chauffage au gaz et électrique, il suffit d'allumer "ON" à la fois l'interrupteur de gaz et l'interrupteur électrique sur le panneau de commande. La logique décrite dans chacun des modes de chauffage individuels ci-dessus s'appliquera au mode de chauffage combiné.

## Périodes d'arrêt prolongées

Si le chauffe-eau doit rester inactif pendant une période prolongée, l'alimentation et l'eau de l'appareil doivent être coupées et le chauffe-eau vidangé pour économiser l'énergie et éviter une accumulation de gaz hydrogène dangereux. Cet appareil n'a pas de bouton d'alimentation, l'alimentation ne peut être coupée qu'au disjoncteur ou au sectionneur.

Le chauffe-eau et la tuyauterie doivent être vidangés s'ils risquent d'être soumis à des températures de gel.

Après une longue période d'arrêt, le fonctionnement et les commandes du chauffe-eau doivent être vérifiés par un personnel d'entretien qualifié. Assurez-vous que le chauffe-eau est à nouveau complètement rempli avant de le remettre en marche.

REMARQUE : Reportez-vous à la mise en garde relative au gaz hydrogène dans les instructions d'utilisation (voir page 3).

# Entretien et Nettoyage

## Entretien préventif de routine

### ⚠ DANGER

Risque d'échaudure - Avant d'actionner manuellement la soupape de décharge, assurez-vous que personne ne sera exposé au danger d'entrer en contact avec l'eau chaude libérée par la soupape. L'eau peut être suffisamment chaude pour créer un risque d'échaudure. L'eau doit être évacuée dans un emplacement de vidange approprié pour éviter les blessures ou les dommages matériels.

### ⚠ ATTENTION

Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lors de l'entretien des commandes. Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux. Vérifier le bon fonctionnement après l'entretien.

Correctement entretenu, votre chauffe-eau fournira des années de service fiable et sans problème. Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables. Il est suggéré que le programme d'entretien préventif annuel suivant soit établi.

1. Inspectez la soupape de décharge de température et de pression.
2. Inspectez les éléments chauffants, les thermostats et le câblage de chacun.
3. Inspectez le système de chauffage au gaz et le conduit de fumée.
4. Vidanger et rincer le réservoir du chauffe-eau.
5. La tige d'anode doit être retirée et inspectée.

### Soupape de décharge de température et de pression:

Une fois par an, il est recommandé de soulever et de relâcher la poignée à levier de la soupape de décharge de température et de pression, située sur le côté avant droit du chauffe-eau, pour s'assurer que la soupape fonctionne librement. Si la soupape de décharge de température et de pression de l'appareil se décharge périodiquement, cela peut être dû à une dilatation thermique dans un système d'alimentation en eau fermé. Contactez le fournisseur d'eau ou l'inspecteur de plomberie local pour savoir comment corriger cette situation. Ne bouchez pas la soupape de décharge de température et de pression.

**Éléments chauffants et thermostats:** Une fois par an, il est recommandé d'inspecter les éléments chauffants, les thermostats et le câblage de chacun. L'inspection doit être effectuée par un personnel de service qualifié dans la réparation d'appareils électriques.

La plupart des appareils électriques, même neufs, font du bruit lorsqu'ils fonctionnent. Si le niveau sonore de sifflement ou de chant augmente excessivement, l'élément chauffant électrique peut nécessiter un nettoyage. Contactez un installateur ou un plombier qualifié pour une inspection.

### ⚠ Avertissement

Risque d'incendie ou d'explosion. Lors de l'exécution de tout entretien, coupez l'alimentation en gaz au niveau du réservoir de GPL.

### ⚠ ATTENTION


Risque d'électrocution - Coupez l'alimentation du chauffe-eau avant l'entretien.

### Système de chauffage au gaz et conduit de fumée.

Gardez l'évent et la prise d'air de combustion dégagés de toute saleté, débris ou obstruction. Les insectes peuvent construire des nids dans le tube du brûleur, ce qui entraînera une mauvaise combustion. Écoutez les changements dans le son du brûleur ou vérifiez les changements visuels dans l'apparence de la flamme. Ce sont des indications d'une obstruction dans le tube du brûleur ou le conduit de fumée. Inspectez et nettoyez régulièrement le conduit de fumée. Pour nettoyer, passez une brosse métallique flexible dans le tube du brûleur pour éliminer toute obstruction.

Inspectez l'orifice du brûleur principal et le module d'étincelles pour vous assurer qu'il n'y a pas de blocage ou d'accumulation de débris qui pourraient perturber le système d'allumage.


Effectuez périodiquement une inspection visuelle du brûleur principal pendant son fonctionnement. Si un motif ou une couleur de flamme différent est noté ou si de la suie s'est accumulée dans le brûleur, éteignez le chauffe-eau et contactez un technicien de service qualifié.



**Flamme correcte:**  
Bleu ou Bleu/Orange  
Forme stable



**Flamme incorrecte:**  
Forme instable jaune ou jaune/orange



# Entretien et Nettoyage

## Vidange et rinçage du chauffe-eau.

**⚠ ATTENTION** Risque d'électrocution - Coupez l'alimentation le chauffe-eau avant de vidanger l'eau.

**⚠ DANGER** Risque d'échaudure - Avant manuellement actionnant la soupape de décharge, assurez-vous que personne ne sera exposé à l'eau chaude libérée par la soupape. L'eau évacuée du réservoir peut être suffisamment chaude pour présenter un risque d'échaudure et doit être dirigée vers un drain approprié pour éviter les blessures ou les dommages.

Le réservoir d'un chauffe-eau peut servir de bassin de décantation pour les solides en suspension dans l'eau. Il n'est donc pas rare que des dépôts d'eau dure s'accumulent au fond du réservoir. Pour nettoyer le réservoir de ces dépôts, il est recommandé de vidanger et de rincer le réservoir du chauffe-eau une fois par an. Pour vidanger le chauffe-eau, suivez ces étapes:

1. Coupez l'alimentation de l'appareil. Les éléments chauffants électriques seront endommagés s'ils fonctionnent sans eau.
2. Fermez l'alimentation en gaz au réservoir de GPL.
3. Coupez l'alimentation en eau froide.
4. Retirez la tige d'anode à l'aide d'une douille 1 - 1/16" pour vidanger le chauffe-eau (voir entretien de la tige d'anode à la page 20).
5. Admettez de l'air dans le réservoir en ouvrant un robinet d'eau chaude ou en soulevant la poignée de la soupape de décharge pour vidanger.

### Rinçage du réservoir:

1. Suivez les étapes ci-dessus pour vidanger le chauffe-eau.
2. Une fois le chauffe-eau vide, avec la tige d'anode retirée, ouvrez l'alimentation en eau froide.
3. Laissez couler plusieurs gallons dans le chauffe-eau.
4. Coupez l'alimentation en eau et laissez l'eau restant dans le réservoir s'écouler.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que l'eau soit claire.
6. Remplacez la tige d'anode et remplissez le réservoir avant de rétablir l'alimentation de l'unité. Le réservoir est plein lorsque l'eau s'écoule d'un robinet d'eau chaude ouvert à proximité.

Le rinçage doit être effectué avec un réservoir vide pour favoriser une élimination supplémentaire des sédiments.

## Hivernage du chauffe-eau

En cas de temps de gel ou de stockage à long terme, le chauffe-eau doit être hivernisé pour éviter tout dommage..

1. Suivez les étapes précédentes pour vidanger et rincer le chauffe-eau.
2. Vérifiez l'état de la tige d'anode et, si nécessaire, remplacez-la par une neuve.
3. Si le système de plomberie du VR est rempli d'antigel, il est important que le chauffe-eau soit installé avec un système de dérivation sur les connexions d'eau chaude et froide. Lors de l'hivernage avec de l'antigel, assurez-vous d'engager les vannes de dérivation de sorte que l'antigel ne s'écoule pas dans le chauffe-eau.

# Entretien et service de la tige d'anode

## ⚠ ATTENTION - AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ces informations sont destinées à être utilisées par des personnes possédant une expérience adéquate en électricité, électronique et mécanique. Toute tentative de réparation d'un gros appareil électroménager peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels. Le fabricant ou le vendeur ne peuvent être tenus responsables de l'interprétation de ces informations, ni assumer aucune responsabilité en rapport avec leur utilisation.

### Outils nécessaires:

- Clé à douille/dynamométrique
- 1 douille 1/16"
- Composé à joint de tuyau ou ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau
- Tige d'anode, si nécessaire
- \* Voir page 25 pour les instructions de commande de pièces

### Pour entretenir la tige d'anode:

1. Débranchez l'alimentation, coupez l'alimentation en eau froide et fermez l'alimentation en GPL au niveau des réservoirs de stockage de GPL.
2. À l'aide d'une douille de 1/16 po, dévissez la tige d'anode, puis soulevez-la pour l'inspecter.
3. Inspectez et remplacez si nécessaire.
4. Pour installer la tige d'anode, scellez les filets avec de la pâte à joint pour tuyau ou du ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau, vissez dans l'orifice et serrez.
5. Ouvrez l'alimentation en eau, ouvrez un robinet pour éliminer tout air dans le système de plomberie, remplissez le chauffe-eau avec de l'eau, inspectez les fuites, puis allumez l'alimentation.

**REMARQUE :** Ne mettez pas sous tension tant que le chauffe-eau n'est pas complètement rempli.

## Entretien préventif de routine

### Anode Tige


Les tiges d'anode sont conçues et installées pour protéger et prolonger la durée de vie des réservoirs de stockage d'eau résidentiels.

La tige d'anode doit être retirée du réservoir du chauffe-eau et inspectée chaque année, puis remplacée lorsque plus de 6 po (15,2 cm) de fil central est exposé à chaque extrémité de la tige. consommer plus rapidement.

En raison du risque d'électrocution et pour éviter les fuites d'eau accidentelles, cette inspection doit être effectuée par un réparateur ou un plombier qualifié et nécessite que l'alimentation électrique et l'alimentation en eau froide soient coupées avant l'entretien de la tige d'anode.

**AVIS:** Ne retirez pas la tige d'anode du réservoir du chauffe-eau, sauf pour l'inspection et/ou le remplacement, car le fonctionnement avec la tige d'anode retirée raccourcira la durée de vie du réservoir émaillé et annulera la couverture de la garantie.

**\*REMARQUE:** Le fait de ne pas remplacer la tige d'anode lorsqu'elle est consommée annule la garantie du réservoir. La couverture de garantie pour tous les autres composants reste intacte, et n'est pas affecté par cette exigence de maintenance. La tige d'anode de remplacement et l'inspection de la consommation ne sont pas couvertes par la garantie.



# Résolution des problèmes


Avant d'appeler le service....

Gagnez du temps et de l'argent ! Examinez d'abord le tableau ci-dessous et vous n'aurez peut-être pas besoin d'appeler le service.

**⚠ ATTENTION** Pour votre sécurité, NE tentez PAS de réparer le câblage électrique, les commandes, les éléments chauffants ou tout autre dispositifs de sécurité. Confiez les réparations à un personnel de service qualifié.

Problème	Causes Possibles	Ce qu'il faut faire
<b>FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES</b>		
<i>Pas assez ou pas d'eau chaude</i>	La température d'entrée d'eau froide peut être plus froide pendant les mois d'hiver	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal. L'eau d'entrée plus froide prend plus de temps à chauffer.</li> </ul>
	Robinets d'eau chaude qui fuient ou s'ouvrent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que tous les robinets sont fermés.</li> </ul>
	Longs tronçons de tuyaux exposés ou tuyauterie d'eau chaude sur le mur extérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolez la tuyauterie.</li> </ul>
	Tube plongeur endommagé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez votre installateur local, votre entrepreneur en plomberie ou l'agence de service préalablement convenue.</li> </ul>
	Un fusible est grillé, un disjoncteur s'est déclenché ou le service électrique de votre domicile peut être interrompu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Replace fuse or reset circuit breaker.</li> <li>Contact the local electric utility.</li> </ul>
	Câblage inadéquat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir les instructions d'installation.</li> </ul>
	Limite supérieure à réinitialisation manuelle (ECO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir la section Commandes de sécurité, voir page 5.</li> </ul>
	Connexions d'eau à l'unité inversées	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccords de tuyauterie corrects.</li> </ul>
<i>L'eau est trop chaude</i>	Le thermostat est en panne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez votre installateur local, votre entrepreneur en plomberie ou l'agence de service préalablement convenue.</li> </ul>
<b>AUTRE</b>		
<i>Bruit de grondement</i>	Water conditions in your home caused a buildup of scale or mineral deposits on the heating elements	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez et nettoyez les éléments chauffants. Cette opération ne doit être effectuée que par un technicien qualifié ou un entrepreneur en plomberie.</li> </ul>
<i>Gouttes d'eau à l'extérieur du radiateur</i>	Les raccords d'eau chaude/froide ou d'autres pièces se sont desserrés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resserrez les connexions desserrées. Cette opération ne doit être effectuée que par un technicien qualifié ou un entrepreneur en plomberie.</li> </ul>
<i>Soupape de décharge produisant un claquement ou se drainant</i>	Accumulation de pression causée par la dilatation thermique dans un système fermé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est une condition inacceptable et doit être corrigée. Voir la section Dilatation thermique à la page 12. Ne bouchez pas la sortie de la soupape de décharge. Contactez un entrepreneur en plomberie pour corriger cela.</li> </ul>
<i>L'eau chaude a une odeur d'oeuf pourri ou de soufre</i>	Certaines alimentations en eau à haute teneur en sulfate réagiront avec la tige d'anode qui est présente dans tous les chauffe-eau pour la protection contre la corrosion du réservoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rincer le réservoir. Voir la section Entretien et nettoyage à la page 19.</li> </ul>

# Schéma de câblage



# Garantie limitée du chauffe-eau de VR de GE Appliances

**GARANTIE LIMITÉE**

Tous les services de garantie doivent être fournis par des centres de service de VR certifiés.

Pour planifier le service, appelez le 1-866-835-0179

Ayez le numéro de série et le numéro de modèle à portée de main lorsque vous appelez pour le service.

<b>Pour la période de:</b>	<b>Les appareils GE remplaceront :</b>
Deux ans À partir de la date de l'achat initial	Toute pièce du chauffe-eau qui tombe en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication. Pendant cette garantie limitée de deux ans, GE Appliances couvrira également toute la main-d'œuvre et le service connexe pour remplacer la pièce défectueuse.

## Ce que les appareils GE ne couvriront pas :

- Déplacements de service à votre domicile pour vous apprendre à utiliser le produit.
- Installation, livraison ou maintenance incorrecte.
- L'expédition et la manutention des pièces de rechange et les frais de retrait de la pièce ou du réservoir défectueux après la garantie limitée de deux ans ne sont PAS couverts.
- Défaillance du produit s'il est abusé, mal utilisé, modifié ou utilisé à d'autres fins que celles prévues.
- Utilisation de ce produit lorsque l'eau est microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue, sans désinfection adéquate avant ou après le système.
- Remplacement des fusibles de la maison ou réarmement des disjoncteurs.
- Dommages au produit causés par un accident, la foudre, un incendie, une inondation ou des catastrophes naturelles.
- Dommages accidentels ou consécutifs causés par d'éventuels défauts de cet appareil, de son installation ou de sa réparation.
- Produit non accessible pour fournir le service requis en toute sécurité.
- Si le produit a été retiré de l'emplacement d'installation d'origine.
- Si le produit ou un autre appareil doit être déplacé pour accéder au service
- Dommages, dysfonctionnements ou pannes causés par l'utilisation d'un service de réparation non agréé par GE Appliances.
- Dommages, dysfonctionnements ou pannes causés par l'utilisation de pièces ou de composants non approuvés.
- Dommages, dysfonctionnements ou pannes causés par le fonctionnement du chauffe-eau avec la tige d'anode retirée.
- Inspection et remplacement de la tige d'anode.
- Dommage, dysfonctionnement ou panne résultant de l'utilisation du chauffe-eau avec un réservoir vide ou partiellement vide.
- Dommage, dysfonctionnement ou panne causé par la soumission du réservoir à une pression supérieure à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Dommages, dysfonctionnements ou pannes causés par le fonctionnement du chauffe-eau avec une tension électrique en dehors de la plage de tension indiquée sur l'étiquette signalétique.
- Défaillance du chauffe-eau due au fonctionnement du chauffe-eau dans une atmosphère corrosive.
- Si ce chauffe-eau est utilisé à des fins autres qu'un usage familial privé, la main-d'œuvre ne sera pas couverte par la garantie et la garantie des pièces est réduite à 1 an à compter de la date d'achat.

**EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES—**Votre seul et unique recours est la réparation du produit comme prévu dans cette garantie limitée. Toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à deux ans ou à la période la plus courte autorisée par la loi.

Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur d'origine et à tout propriétaire successeur pour les produits achetés pour une utilisation en VR aux États-Unis. Si le produit est situé dans une zone où le service par un réparateur de VR agréé n'est pas disponible, vous devrez peut-être apporter le produit à un centre de service GE agréé pour le faire réparer.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Pour connaître vos droits légaux, consultez votre bureau local ou national des affaires des consommateurs ou le procureur général de votre État.

**Garant : GE Appliances, une société Haier  
Louisville, Kentucky 40225**

Agrafez votre reçu ici. Une preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir un service sous garantie.

# SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS

---

## Enregistrez votre appareil

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne à votre convenance ! L'enregistrement du produit en temps opportun permettra une communication améliorée et un service rapide selon les termes de votre garantie, en cas de besoin.

- Scannez le code QR sur la carte d'enregistrement du produit ou sur le produit.



REMARQUE : ceci n'est qu'un exemple de ce qu'un code QR représente.

- Ou rendez-vous sur [GEAppliances.com/register](http://GEAppliances.com/register)
- Ou envoyez votre carte d'enregistrement pré-imprimée incluse dans le matériel d'emballage

## Service client

---

Si vous avez une question ou avez besoin d'aide avec votre nouveau chauffe-eau sur les réglages, les réparations ou l'entretien de routine:

- Consultez les sections Conseils de dépannage ou Entretien et nettoyage de ce manuel du propriétaire.
  - Contactez votre concessionnaire RV ou appelez le service et l'assistance GE Appliances pour RV au 866-835-0179.
- 

## Pièces et accessoires

Les personnes qualifiées pour entretenir elles-mêmes leurs appareils peuvent se faire envoyer des pièces ou des accessoires directement à leur domicile. (Les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées).

Commandez en ligne aujourd'hui 24 heures sur 24.

Aux États-Unis, rendez-vous sur [GEApplianceparts.com](http://GEApplianceparts.com)

---

## Contactez-nous

Si vous n'êtes finalement pas satisfait du service que vous recevez, contactez-nous sur notre site Web avec tous les détails, y compris votre numéro de téléphone, ou écrivez à:

**Aux États-Unis : directeur général, relations avec la clientèle | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY  
40225 [GEAppliances.com/contact](http://GEAppliances.com/contact)**

# Pièces de Rechange


Pour les modèles de chauffe-eau RV de marque Profile.  
Instructions pour passer une commande de pièces  
Pour passer des commandes à l'aide d'une carte Visa/  
MasterCard ou Discover, contactez  
GEApplianceparts.com.

Toutes les commandes de pièces doivent inclure :

1. Le modèle et le numéro de série du chauffe-eau indiqués sur la plaque signalétique.
2. Description de la pièce (comme indiqué ci-dessous) et nombre de pièces souhaitées.

## ⚠ ATTENTION

Pour votre sécurité, NE tentez PAS de réparer le câblage électrique, le(s) thermostat(s), les éléments chauffants ou d'autres commandes de fonctionnement. Confiez les réparations à un personnel de service qualifié.



L'apparence peut varier selon le modèle.