

OPTION 1

NOTE: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THE DIRECTIONS IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH THIS REAR WALL TEMPLATE.


- Trim the rear wall template along the dotted line.
- Center rear wall template in opening by lining up the plumb line on wall with centerline on template. Then securely tape or tack the rear wall template in place. Make sure the minimum width is 30 inches and that the top of the rear wall template is located a minimum of 30 inches above the cooking surface.

NOTE: If the cabinets are not plumb, adjust the rear wall template to the cabinets. If the front edge of the cabinet is lower than the back edge, adjust the template to be level with the cabinet front.

- Drill holes at points A and B. Drill at least one additional hole in area C that lines up with the location of a stud. Where there is a stud, drill a 3/16" hole for wood screws. For holes that do not line up with a stud, drill 5/8" holes for toggle bolts. These holes must be used for mounting. If the holes are not used, the installation will not be secure. Installer must use these holes for proper installation. Use toggle bolts through these holes, unless one of them lines up with a stud. Use a wood screw for studs. Make sure to use at least 1 lag screw in stud, and 2 toggle bolts in drywall or the plaster.

NOTE: Cut out the shaded area marked F on the REAR WALL TEMPLATE for wall-vented.

- Remove the template from the rear wall
- RETURN TO AND PROCEED WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.



30" MINIMUM WIDTH REQUIRED /
LARGEUR DE 30 POUCES MINIMUM REQUISE


CAUTION – IF EXHAUST ADAPTOR IS POSITIONED OUTSIDE RECOMMENDED DIMENSION,
GREASE-LADEN AIR WILL DISCHARGE INTO HOUSE STRUCTURE.

MISE EN GARDE : SI LE MANCHON EST PLACÉ HORS DE LA DIMENSION RECOMMANDÉE,
LA GRAISSE ET L'AIR SERONT ÉVACUÉS VERS LA STRUCTURE DE LA MAISON

REAR WALL TEMPLATE

GABARIT DU MUR ARRIÈRE

OPTION 2 / OPCIÓN 2



NOTES:

- 13" Max Cabinet Depth
- 15" deep cabinets require additional steps using an additional installation kit: JX15BUMP

REMARQUES :

- Profondeur d'armoire de 13 pouces max.
- Les armoires ayant une profondeur de 15 pouces requièrent des étapes additionnelles pour l'installation de la trousse : JX15BUMP.

OPTION 1

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT DE LIRE ET DE SUIVRE LES DIRECTIVES DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER AVEC LE GABARIT DU MUR ARRIÈRE.

- Découpez le gabarit du mur arrière le long de la ligne pointillée.
- Centrez le gabarit du mur arrière dans l'ouverture en alignez la ligne d'aplomb du mur avec la ligne centrale du gabarit. Fixez avec du ruban ou agrafez le gabarit de mur arrière en place. Assurez-vous que la largeur minimum est de 30 pouces et que le haut du gabarit du mur arrière est situé à un minimum de 30 pouces de la surface de cuisson.


REMARQUE : Si les armoires ne sont pas d'aplomb, ajustez le gabarit du mur arrière avec les armoires. Si le bord avant de l'armoire est plus bas que le bord arrière, ajustez le gabarit pour qu'il soit à niveau avec le devant de l'armoire.

- Percez des trous aux points A et B. Percez au moins un autre trou pour le point C, alignez avec l'emplacement du montant. Où un montant est présent, percez un trou de 3/16 po pour les vis à bois. Pour les trous n'étant pas alignés au montant, percez des trous de 5/8 po pour les boulons à ailettes

Ces trous doivent être utilisés pour le montage. L'installation ne sera pas sécuritaire si ces trous ne sont pas utilisés. Insérez les boulons à ailettes dans ces trous, en vous assurant qu'au moins l'un d'eux est aligné avec le montant. Utilisez les vis à bois pour les montants. Assurez-vous qu'au moins un tire-fond se trouve dans le montant et que les deux boulons à ailettes sont dans la cloison sèche ou le plâtre.

REMARQUE : Découpez la partie ombragée marquée d'un « F » sur le GABARIT DU MUR ARRIÈRE pour une évacuation vers le mur.

- Retirez le gabarit du mur arrière.
- RETOURNEZ AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET CONTINUEZ.



31-7000129 Rev. 1 06-24